
DocuPrint CG835 LII 取扱説明書 導入編

お使いになる前に、必ずお読みください



はじめに

このたびは DocuPrint CG835 LII をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。Print Server Series(サーバー)は、Adobe PostScript3 を使用して、高品質のカラープリントを実現します。Print Server Seriesには、ネットワークプリントサーバーとして使用するために必要なソフトウエア、およびハードウエアが準備されています。

本書は、DocuPrint CG835 LIIのパッケージに同梱されているハードウエアの接続方法、プリントサーバーとして使用するためのシステムのセットアップ方法、および本機の操作方法について説明しています。なお、富士ゼロックスプリンティングシステムズ(株)の保証範囲は、DocuPrint CG835 LIIの標準構成、およびそのオプション製品に限ります。

本書の内容は、Windows 2000 Professionalの基本的な操作を習得されているかたを対象に記述しています。

富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社



「Printing Force FUJI XEROXロゴマーク」が適用された商品は、富士ゼロックスおよび富士ゼロックスプリンティングシステムズのプリンター技術を活用して製造し、安心と信頼のプリント環境を提供します

本体のハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。この場合のお客様のデータ消失による直接、間接の損害につき、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

コンピューターウィルスや不正侵入などによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

この取扱説明書の中で <u> </u> と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。

また、本書の「安全にご利用いただくために」をご一読ください。

プリンターで紙幣を印刷したり、有価証券などを不正に印刷すると、その印刷物を使用するかどうかにかかわらず、法律に違反し罰せられます。



- AppleTalk プロトコルとコンピュータープログラムは、 Apple Computer, Inc. のライセンス下にあり、 AppleTalk、EtherTalk、LocalTalk、Appleおよび Macintoshは、Apple Computer, Inc.の商標です。
- Adobe、PostScript、Adobe PostScript 3、 PostScript□¬, Adobe Caslon, Adobe Garamond, Adobe Wood Type, Blackoak, Carta, Lithos, Poetica、TektonおよびTrajanは、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の登録商標または 商標です。
- ●平成明朝体W3および平成角ゴシックW5は、(財)日本規 格協会と使用契約を締結しているものです。
- Helvetica、Palatino、Timesは、Linotype-Hell AGお よび関連会社の登録商標です。

- ●Intel、Pentium、MMX、CeleronはIntel Corporation の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows NTは、米国マイクロ ソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。 NetWareは、Novell, Inc.の登録商標です。
- TrueType フォント、TrueTypeは、Apple Computer, Inc.の登録商標です。
- X-Riteは、X-Rite社の登録商標です。
- GretagMacbethは、Gretag-Macbeth Holding AG の登録商標であり、Eye-One、Eye-One Logo、il、 Spectrolino, Spectroscan, SpectroChart, eye-Oneはその商標です。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標で

画面の使用に際して米国マイクロソフト社の許諾を受けています。

ご注意

- ①本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編す ることはおやめください。
- ②本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあり ます。
- ③本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがあり ましたら弊社までご連絡ください。
- ④本書に記載されていない方法で機械を操作しないでくだ さい。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万 一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがあ りますので、ご了承ください。
- ⑤本製品は、日本国内において使用することを目的に製造さ れています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用 できません。

- また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は国によっ てそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれ らの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられ ることがあります。
- ⑥本製品は、外国為替および外国貿易法および/または米国 輸出管理規制に定める「輸出規制貨物」に該当します。つ きましては、本品を外国へ輸出する場合には、日本国政府 の輸出許可および/または米国政府の再輸出許可を受け る必要があります。

XEROX、THE DOCUMENT COMPANY、デジタルX* のマーク、Printing Force FUJI XEROXロゴマーク、お よびEthernetは、米国ゼロックス社または富士ゼロックス株 式会社の登録商標です。

DocuWorksは商標です。

DocuPrint CG835 LII の特長



DocuPrint CG835 LIIは、DTPアプリケーションやイメージ作成アプリケーションからの、高度で詳細な設定を必要とするプリントに対応する各種機能を搭載しています。

DocuPrint CG835 LIIは、DTPに最適な環境をお届けします。


充実したCMYKシミュレーション機能

オフセット印刷の特性に合わせた最終印刷物に近い色を 再現できます。また、印刷会社、デザイン会社やクライ アントなど環境が違っても、それぞれのカラープロファ イルをサーバーに登録しておけば、必要なときにいつで も色味をシミュレーションできます。→『取扱説明書 (サーバー編)』(電子マニュアル)「第1章 色の調整」



仕上がりを確認できる分版合成機能

CMYKの4版を合成してカラープリントし、オーバープリントやトラッピングを確認できます。→「分版合成機能を使って仕上がりを確認する」(48ページ)




メモ書きでカンプの管理

カラーパッチやプリントオプションの設定情報メモ、コメントなどを、用紙の左下に重ねて印字できます。→「カラーパッチやコメントをつける[メモ書き]」(56ページ)




PDF受信で校正作業を効率化

クライアントPCからメール添付で送られてきたPDFファ イルをサーバーで受信し、そのままプリントできますの で、校正作業が効率よくできます。→「PDF受信機能を使 う[Eメールプリント]](50ページ)



快適な出力環境を提供

ジョブの 処理順位の変更や印刷データ編集後の再プリントなど、プリントジョブをServerManagerで管理できます。ServerManager画面では、エラーが発生した印刷データが赤文字で表示されたり、スプールに保存される印刷データには先頭にチェックマークが付くなど、重要なことがすぐわかるようになっています。




フォントの管理 ••••••••

サーバーにインストールされているすべてのフォントを 一覧表示したり、バックアップしたりできます。

→『取扱説明書(サーバー編)』(電子マニュアル)「第4章 フォントについて」

プリント履歴の管理 🔸 🕒 🕒 🕒 🕒 🔸 🕒 🕒

プリントジョブの履歴を、表計算アプリケーションで編集できるCSV形式のファイルに出力できます。プリンターを共有している場合は部門やユーザーごとにプリント履歴の確認ができるので、管理しやすくなります。



DropPrintLiteやWebManagerで クライアントの操作も快適に • • • • • • • • • •

DropPrintLiteを使えば、ドキュメントを作成したアプリケーションを持っていなくても、クライアントからプリントできます。



WebManagerを使えば、クライアントからサーバーの 状態を確認できます。



→「Webブラウザーで印刷データを管理する」(61ページ)

本書の構成

第1章 サーバーをセットアップしましょう



サーバーを設置し、サーバー環境を設定する方法について説明しています。→1ページ

第2章 ソフトウエアをインストールしましょう



必要なソフトウエアやフォ ントのインストールについ て説明しています。 →15ページ

第3章 プリントしましょう



クライアントからプリ ントするときの基本操 作と、サーバーででき る操作や設定について 説明しています。

→33ページ

第4章 便利な機能



色分版合成機能やPDF 受信機能、メモ書き、 DropPrintLite、 WebManager、 StatusMonitorの使い 方について説明してい ます。

→47ページ

第5章 リファレンス

各画面の詳細について説明しています。 →65ページ

第6章 困ったときは

トラブルが起きたときの対処の仕方や、よくあるお問い合わせとその回答をご紹介しています。

→87ページ

目次



第1章 サーバーをセットアップしましょう	第4章 便利な機能
セットアップの前に2	色分版合成機能を使って仕上がりを確認する 48
同梱品を確認する2	PDF受信機能を使う[Eメールプリント] 50
各部の名称 3	環境設定をする
サーバーを設置する 4	PDFファイルを受信する
サーバーを起動する/停止する6	通信状況を確認する53
サーバー環境を設定する8	通信状況をファイルとして保存する
IPアドレスを設定する8	通信状況をプリントする
Windows 2000のアカウントを設定する 9	プロパティを確認する54
AppleTalkで使用する場合10	FTPを使ってプリントする55
ServerManagerにログインする11	FFを使ってブリントする55
TCP/IPネットワークで使用する場合12	カラーパッチやコメントをつける
スタートアップページのプリント13	[メモ書き]56
第2章 ソフトウエアをインストールしましょう	DropPrintLiteを使ってプリントする 57
	Webブラウザーで印刷データを管理する
インストールの前に16	(WebManager)61
クライアントPCの動作環境	WebManagerででできること61
インストールの方法	WebManagerを表示する 61
サーバーからダウンロードする場合18	WebManagerにログインする62
Macintoshをお使いの場合20	印刷データを確認・操作する62
Mac OS X用プリンターを作成する20	サーバーやプリンターの状況を確認する 62
Macintosh用プリンタードライバーをインストール	サーバーの設定を確認する63
する (68K/PowerPC搭載のMacintosh) 21	WebManager画面からプリントする63
Windowsをお使いの場合24	
Windows 2000/XP用のプリンタードライバーを	第5章 リファレンス
インストールする24	プリンタードライバー66
便利なソフトウエアをクライアントに	各タブ共通の項目66
インストールする28	[ページ]タブ66
Macintoshをお使いの場合29	[カラー] タブ 66
Windowsをお使いの場合29	[排出指定]タブ67
PageMaker用PPDのインストール30	[出力指定]タブ67
市販のフォントをインストールする	[画質]タブ67
巾販のフォントをインストールする31	[ユーザー情報]タブ67
第3章 プリントしましょう	DropPrintLite68
プリントの基本操作34	ServerManager70
基本的なプリント操作の流れ	ServerManagerのウィンドウ70
印刷データをプリントする	ServerManagerの機能ボタン72
サーバーで印刷データを編集・プリントする 37	[ジョブ]メニュー72
エラーシートがプリントされたときは	
プリントオプションをカスタマイズする	
サーバーの設定情報をバックアップする 43	



用紙について44

	プリントオプション	.74
	[情報]タブ	74
	[ページ] タブ	75
	[カラー]タブ	77
	[排出指定]タブ	81
	[出力指定]タブ	82
	[画質]タブ	83
	[ユーザー] タブ	
	固有のプリントオプション	86
第	16章 困ったときは	
	エラーウィンドウが表示されたら	.88
	エラージョブメッセージー覧	.89
	004	
	A&Q	.91
付	Q&A	.91
付		
付	† 録 主な仕様	.94
付	録 主な仕様 製品の仕様	. 94 94
付	は録 主な仕様 製品の仕様 オプション製品について	. 94 94 . .95
付	録 主な仕様 製品の仕様 オプション製品について オプション製品の種類	. 94 94 . 95 96
付	録 主な仕様製品の仕様	. 94 94 . 95 96 99
付	録 主な仕様 製品の仕様 オプション製品について オプション製品の種類	. 94 94 . 95 96 99
付	録 主な仕様製品の仕様	. 94 94 . 95 96 99
付	全な仕様	. 94 94 . 95 96 99 102
付	録 主な仕様	. 94 94 . 95 96 99 102

マニュアル体系と本書の読み方

マニュアルの種類

本製品では、次のマニュアルを用意しています。使用目的に合わせてご利用ください。

お使いいただくために・・・・・・・・

同梱品のご案内と、箱を開けてから、印刷できるまでのプリンターの設置手順の概要を説明しています。まず、このマニュアルを見て、プリンターの同梱品を確認してください。

そのあと、以下の取扱説明書と合わせて参照しな がら、プリンターを設置してください。



取扱説明書(プリンター編) • • • • • •

プリンター本体の設置手順を説明しています。 また、プリンター本体の電源の入/切、用紙のセット方法、紙づまりの処置、消耗品の交換など、日常プリンターを使用するときに必要なことがらについて説明しています。

ご注意

プリンターに添付/同梱されている『お使いいただくために』、『取扱説明書(プリンター編)』に参照先として『取扱説明書(サーバー編)』と記載されている場合は、『取扱説明書(サーバー編)』(電子マニュアル)または『取扱説明書(導入編)』(本書)を参照してください。

取扱説明書(導入編)<本書>

DocuPrint CG835 LIIのパッケージに同梱されているハードウエアの接続方法、プリントサーバーとして使用するためのシステムのセットアップ方法、およびDocuPrint CG835 LIIの基本的な操作方法について説明しています。



取扱説明書(サーバー編) • • • • • • •

色の調整やプリントの設定など、DocuPrint CG835 LIIをより高度に使いこなすための設定方法や情報が記載されています。

DocuPrint CG835 LIIに同梱されているソフトウエアCD-ROMの[Manual]フォルダにPDFファイル(取扱説明書サーバー編.pdf)で収録されています。「付録 『取扱説明書(サーバー編)』(電子マニュアル)の内容」を参照してください。



前提知識と前提条件

本書は、サーバーとして本機を日常で使用するときに読んでいただきたいマニュアルです。本書の内容は、お使いのOSの環境の基本的な知識や操作方法を習得されていることを前提に、Print Server Series (以降、サーバーと呼びます)のクライアントアプリケーションをはじめて使用するかたから、サーバーを管理するかたまでを対象に説明しています。お使いのOSの基本的な知識や操作方法については、OSに付属の説明書をお読みください。また、本書を読み始める前に、次の項目を確認してください。

- ●接続対象となる機器やソフトウエアが明確になっていること
- ●本機を接続するために必要な製品については、販売店やカタログなどからの情報によって、準備できていること



読み方のヒント

マニュアルの読むべき章を、役割別にまとめます。参考にしてください。

クライアントコンピューター利用者●●●

サーバー管理者に確認後、第2章を参照してドライバーをインストールしてください。次に第3章を参照してServerManagerの基本操作を、第4章を参照してクライアントPCからの操作を習得してください。

色の調整をするかたは、『取扱説明書(サーバー編)』(電子マニュアル)を参照してください。

サーバー管理者 • • • • • • • • • • •

まず、第1章を参照してサーバーを使う準備をしてください。

その後、第3章を参照してServerManagerの環境を使いやすいように設定してください。 あとは、必要な章を参照してください。

本書の表記

- ①本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューター、Macintosh、ワークステーション、ホスト装置の総称です。
- ②本文中では、説明する内容によって、以下のマークを使用しています。

	注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。
桶足	補足事項を記述しています。
■	参照先を記述しています。

③本文中では、以下の記号を使用しています。

参照先は、本書内です。
参照先は、本書内ではなく、ほかの説明書です。

- 」: フォルダ、ファイル、アプリケーション、CD-ROM、機能などの名称や入力文字などを表します。
- []: コンピューター上のメニュー、コマンド、ウィンドウやダイアログボックスとそれらに表示 されるボタンやメニュー、項目などの名称を表します。
- 〈 〉 キー: キーボード上のキーを表しています。

安全にご利用いただくために

本機を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前には必ず「安全にご利用いただくために」を最後までお読みください。

『取扱説明書(プリンター編)』の「安全にご利用いただくために」も、あわせてごらんください。 お買い上げいただいた製品は、厳しい安全基準、環境基準に則って試験され、合格した商品です。常に安 全な状態でお使いいただけるよう、下記の注意事項に従ってください。

⚠警告

新機能の追加や外部機器との接続など、許可なく改造を加えた場合は、保証の対象とならない場合がありますのでご注意ください。詳しくは、担当のプリンターサポートデスクへお問い合わせください。

各警告図記号は以下のような意味を表しています

⚠危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと思われる事項があることを示しています。
⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があると思われる事項があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される 内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。
注意 発火注意 碳酸注意 感報注意 高温注意 回転物注意 指挟办注意	
禁止 火気禁止 接触禁止 風呂等での 使用禁止 分解禁止 水ぬれ禁止 ぬれ手禁止	○記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	配号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず実施してください。

電源およびアース接続時の注意



	万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源プラグから出ているアース線を、必ず次のいずれかに取り付けてください。 ●電源コンセントのアース端子●銅片などを850mm以上地中に埋めたもの●接地工事(D種)を行っている接地端子
	ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースが取れない場合や、アースが施されていない場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。
	次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。 ●ガス管(引火や爆発の危険があります。) ●電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流が流れる場合があり危険です。) ●水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。)
	アースとの接続が不十分な場合、感電の原因となるおそれがあります。
•	機械の定格電圧値および定格電流値より容量の大きい電源コンセントに接続して 使用してください。機械の定格電圧値および定格電流値は、機械背面パネルの定 格銘板ラベルを確認してください。
	電源プラグは絶対にぬれた手で触らないでください。感電の原因となるおそれがあります。
\Diamond	電源コードにものを載せないでください。
0	電源プラグやコンセントに付着したホコリは、必ず取り除いてください。そのまま使用していると、湿気などにより表面に微小電流が流れ、発熱による火災の原因となるおそれがあります。
	同梱、または弊社が指定した専用電源コード以外は使用しないでください。発 火、感電のおそれがあります。 また、専用電源コードをほかの機器に使用しないでください。
•	電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードを傷め、発熱による火災や感電の原因となるおそれがあります。
	電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)弊社のプリンターサポートデスクまた は販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となる おそれがあります。

安全にご利用いただくために

<u>注</u>意

8:0	機械の清掃を行う場合は、機械の電源スイッチおよび配電盤のスイッチを切って ください。電源スイッチを切らずに機械の清掃を行うと、感電の原因となるおそ れがあります。
\Diamond	機械の電源スイッチを入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししないでください。アークによりプラグが変形し、発熱による火災の原因となるおそれがあります。
•	電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っばるとコードが傷つき、火災、感電の原因となるおそれがあります。
9 -2	連休などで長期間、機械をご使用にならないときは、安全のために電源スイッチを切り、ディスプレイが消灯してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となるおそれがあります。


設置時の注意





機械は、電源コードの上を人が踏んで歩いたり足で引っ掛けたりするような場所には設置しないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。

注意



安全にご利用いただくために

機械使用上の注意



®	この説明書に明記されていない作業は危険ですので、絶対に行わないでください。					
この機械はお客様が危険な箇所に触らないよう設計されています。危険な箇所なではますので、ネジで固定されているパネルやカバーなは、絶対に開けないでください。感電やケガの原因となるおそれがあります。						
	次のようなときにはただちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電や火災の原因となるおそれがあります。 ・ 機械から発煙したり、機械の外側が異常に熱くなったとき					
0 -6	 ・異常な音やにおいがするとき ・電源コードが傷ついたり、破損したとき ・ブレーカーやヒューズなど部屋の安全装置が働いたとき ・機械の内部に水が入ったとき ・機械が水をかぶったとき ・機械の部品に損傷があったとき ・異物が混入したとき 					
\bigcirc	機械の隙間や通気口に物を入れないでください。また、以下のものは、機械の上に置かないでください。 - 花瓶やコーヒーカップなどの液体の入ったもの - クリップやホチキスの針などの金属類 - 重いもの 液体がこぼれたり、金属類が隙間から入り込むと機械内部がショートし、火災や感電の原因となるおそれがあります。					
	レーザーについて 注意:取扱説明書に書かれていること以外の、カバーを外すなどの操作はしないでください。レーザーの被爆の原因になるおそれがあります。失明、やけどなどの原因となるおそれがあります。 この機械は、レーザーの国際規格IEC60825(Class 1 レーザー機器)に適合しています。このことはレーザー被爆の危険がないことを意味しています。レーザーは機械内部で放射されますが、部品内部の漏洩防止筐体やカバーなどによって内部に閉じ込められています。したがって、お客様ので使用中にレーザーに被爆することはありません。					



0


機械に貼ってあるラベルの警告や説明には必ず従ってください。 特に「高温注意」「高圧注意」のラベルが貼ってある箇所には、絶対に触れないでく ださい。やけどや感電の原因となるおそれがあります。

本機の電源コードには漏電保護装置が付いています。機械に漏電が起こったときに、電気回路を自動的に遮断して感電や火災などの事故を防ぐためのものです。1か月に1度は機械の電源スイッチを切り、漏電保護装置が正常に働くか確認してください。また、アースを必ず接続してください。アースが接続されていないと、漏電保護装置が働かなくなり、感電の原因となるおそれがあります。異常などがある場合は弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店までご連絡ください。

なお、漏電保護装置の確認手順は以下のとおりです。

4)

- 1.機械の電源を切ります。
- 2. ボールペンなどの先のとがったもので、テストボタンを軽く押します。



これで確認は終了です。

3. 確認後、リセットボタンを押して、リセットボタンを押し込んだ状態に戻します。



規制について

電磁波障害対策自主規制について



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。 この装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を 講ずるよう要求されることがあります。



ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この 商品の電源スイッチをいったん切ってください。

電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み 合わせて障害を防止してください。

- ・本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。
- ・本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。
- ・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。
- ・受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。(アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談ください。)
- ・ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。

高調波対策自主規制について

本機器はJIS C 61000-3-2(高調波電流発生限度値)に適合しています。

第1章 サーバーを セットアップしましょう

この章では、サーバーのセットアップに ついて説明します。



●セットアップの前に	2
同梱品を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
各部の名称 ―――――	3
サーバーを設置する――――	4
サーバーを起動する/停止する	6
●サーバー環境を設定する―――――	8
IPアドレスを設定する	8
Windows 2000のアカウントを設定する―――	9
AppleTalkで使用する場合	10
ServerManagerにログインする――――	11
TCP/IPネットワークで使用する場合	12
スタートアップページのプリント	13



● セットアップの前に

同梱品を確認し、サーバーとプリンターを接続して、サーバーを起動します。



プリンターに添付/同梱されている『お使いいただくために』、『取扱説明書(プリンター編)』に参照先として『取扱説明書(サーバー編)』と記載されている場合は、『取扱説明書(サーバー編)』(電子マニュアル)または『取扱説明書(導入編)』(本書)を参照してください。

同梱品を確認する

パッケージを開けたら、サーバ一部の同梱品がすべてそろっているか確認します。

必要に応じて、以下のものをご用意ください。

サーバー




- ●サーバー本体
- ソフトウエアCD-ROM 1枚
- リカバリーCD-ROM 2枚
- キーボード
- マウス
- マウスパット
- 電源コード(漏電保護装置付き)
- インターフェイスケーブル(2.8m)



- 工具(プラスドライバー)
- Gray Scale Targetシート
- 取扱説明書(本書)

オプション製品



- ディスプレイ(ディスプレイ付属モデルもあります)(AC アダブター、電源コード、アナログ信号ケーブルを含む)
- 増設ハードディスク
- 512MB 追加メモリータイプ2
- インターフェイスケーブル(6m)
- Eye-One(測色器)

そのほかに用意するもの

イーサネットケーブル(使用環境に合ったケーブルを用意 してください。)




ソフトウエアCD-ROM、リカバリーCD-ROMは、単品では購入できません。サーバーをセットアップする際には、必ず必要となる重要なソフトウエアですので、大切に保管してください。

各部の名称


● サーバー本体

正面





ディスプレイ(ディスプレイ付属モデルもあります)



※ 本製品では使用しません。

サーバーを設置する

サーバーとディスプレイ * を接続し、プリンター と接続します。

ここでは、すでにプリンターの設置が済んでいる ことを前提に説明します。プリンターの設置手順 については、プリンターに同梱されている『取扱 説明書(プリンター編)』を参照してください。

● いつも良い状態でご使用いただける環境の範囲 は次のとおりです。

温度10~35℃ 湿度15~80%(結露がないこと)

● 直射日光が当たる場所には機械を置かないでく ださい。故障の原因となることがあります。

※ここでは、ディスプレイとの接続を例に説明します。



オプション製品を購入された場合は、先にサーバー 本体に取り付けておいてください。取り付け方につ いては、「オプション製品について」(95ページ)を 参照してください。




プリンターに電源が入っている場合は、電源を 切ります。

マウスをサーバー背面のマウスコネクターに、 キーボードをキーボードコネクターに接続しま す。


電源コードをサーバー背面の電源コネクターに 接続し、電源プラグをコンセントに差し込み、 アース線を接続します。

図のようにして、ディスプレイ背面のコネク ターカバーを矢印方向にすべらせて、取り外し ます。



取り外します。


ディスプレイとACアダプターを接続し、コン セントに接続します。




サーバー背面のRGBコネクターと、ディスプ レイのアナログ入力コネクター「VGA」を、付属 のアナログ信号ケーブルで接続します。



接続後、ケーブルが抜けないように、しっかりとネ ジを締めてください。







8

プリンターとサーバーをインターフェイスケー ブルで接続します。

サーバー背面



プリンター背面



②もう一方をプリンター本体背 面のインターフェイスコネク ターに接続します。



接続後、ケーブルが抜けないように、しっかり とネジを締めてください。

9

イーサネットに接続するケーブルを、サーバー 背面のネットワークポートに接続し、サーバー をネットワークに接続します。

以上で、サーバーの設置は完了です。

サーバーを起動する/停止する

サーバーとプリンターを接続したら、サーバーを 立ち上げ、ServerManagerを起動します。



DocuPrint CG835 LIIのサーバーソフトは、Windows 2000上のサービスとして動作していますので、通常はWindows 2000が起動した後、サービスが起動した時点でプリントできるようになります。サーバーを立ち上げるたびにServerManagerを起動する必要はありません。

サーバーを起動する

初めて起動したときは、管理者パスワードを設定 します。

操作手順。。。。。。。。。。。。。。



プリンター本体の電源を入れます。

2

ディスプレイ、サーバーの順に電源を入れます。 Windows 2000が起動し、続いてServer Managerが自動的に起動します。

はじめてServerManagerを起動したときは、[パスワード設定]ダイアログボックスが表示されます。 「サーバー環境を設定する」(8ページ)に進んでください。

3

5文字以上の半角英数字で任意のパスワードを 入力し、[OK]をクリックします。





- ●ここで設定したパスワードは、ServerManager にログインするたびに必要になります。忘れ ないように厳重に管理してください。
- 工場出荷時では、Windows 2000の Administratorのパスワードは 「printserver_v5.2」に設定されています。
- ●パスワードはあとで変更することもできます。

確認のため、パスワードの再入力を促すダイアログボックスが表示されます。

24

同じパスワードをもう一度入力し、[OK]をクリックします。



確認のメッセージが表示されます。

5

[OK]をクリックします。



ServerManagerウィンドウが表示されます。

ServerManagerウィンドウでは、印刷データやステータスを確認したり、印刷データの操作や設定が行えます。



このあとは

「サーバー環境を設定する」に進んでください。

サーバーを停止する(電源を切る)



ServerManagerウィンドウで、[ファイル]メ ニューから[終了]を選択します。

ServerManagerが終了します。



ServerManagerを終了するときは、管理者でログインしてください。一般ユーザーでログインしている場合や、ログインしていない場合(ログオフの状態)は終了できません。

2

[スタート]→[シャットダウン]を選択します。

[Windows のシャットダウン]ダイアログボックスが表示されます。

3

[シャットダウン]が選択されていることを確認 し、[OK]をクリックします。



上記の方法でサーバーの電源が切れないときは、サーバーの電源スイッチを4秒以上押してください。強制的に電源が切れます。

● サーバー環境を設定する

クライアントからサーバーを介してプリントする ために必要なサーバー環境の設定を行います。



ServerManagerにログインしなくても印刷データやステータスの確認はできますが、環境設定や印刷データを操作するには、ServerManagerにログインする必要があります。

IPアドレスを設定する

サーバーのIPアドレスを設定します。

設定を行う前に

ネットワーク管理者に、サーバーのIPアドレス、 サブネットマスクなどの情報を確認してください。



サーバーのIPアドレスは、固定のIPアドレスを割り 当てる必要があります。DHCPサーバーから割り当 てられる動的なIPアドレスは使用できません。

操作手順。。。。。。。。。。。。。



[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]を 選択します。

[コントロールパネル] ウィンドウが表示されます。

2

[ネットワークとダイヤルアップ接続]をダブルクリックし、[ローカルエリア接続]をダブルクリックします。

[ローカルエリア接続状態]ダイアログボックスが表示されます。

3


[プロパティ]をクリックします。



[ローカルエリア接続のプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。



[インターネットプロトコル(「TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックします。




[インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。



[次のIPアドレスを使う]を選択し、サーバーのIPアドレスを入力し、[OK]をクリックします。

必要に応じて、サブネットマスク、デフォルトゲート ウェイ、DNSサーバーアドレスを入力してください。



必ず固定のIPアド レスを設定してく ださい。



工場出荷時では、IPアドレスは「192.168.105.1」、 サブネットマスクは「255.255.255.0」、デフォルトゲートウェイは「0.0.0.0」に設定されています。 6

[ローカルエリア接続のプロパティ]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

以上で、サーバーのIPアドレスが設定されました。

Windows 2000のアカウントを 設定する

サーバー管理への不正アクセスを防止するために、「Administrator」のパスワードを設定します。パスワードを設定すると、サーバーの起動時にWindows 2000のログインダイアログボックスで、パスワードの入力が必要になります。

設定手順。。。。。。。。。。。。。

1

[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]を 選択します。

[コントロールパネル]ウィンドウが表示されます。


2

[ユーザーとパスワード]をダブルクリックします。

[ユーザーとパスワード]ダイアログボックスが表示されます。

3

[このコンピュータを使うには、ユーザー名と パスワードを入力する必要があります]を チェックします。



21

<Ctrl>キーと<Alt>キーを同時に押しながら、 <Delete>キーを押します。

[Windows のセキュリティ]ダイアログボックスが表示されます。

5

[パスワードの変更]をクリックします。

[パスワードの変更] ダイアログボックスが表示されます。

6

以下の項目を入力し、[OK]をクリックします。

古いパスワード

現在のパスワードを入力します。



工場出荷時のAdministratorのパスワードは、 「printserver_v5.2」に設定されています

新しいパスワード

半角英数字で新しいパスワードを入力します。 任意の文字列を設定できます。空欄でもかま いません。

新しいパスワードの確認入力

同じパスワードをもう一度入力します。

7

[Windowsのセキュリティ]ダイアログボックスで、[キャンセル]をクリックします。[ユーザーとパスワード]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

以上で、「Administrator」パスワードが有効になります。 続いてお使いになるネットワークの環境を設定します。

AppleTalkで使用する場合

Macintoshからの印刷データを受信するための設定をします。

AppleTalkの設定をする

ここでは、サーバーが表示されるAppleTalkの ゾーンを設定します。

操作手順●●●●●●●●●●●



[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]を 選択します。

[コントロールパネル] ウィンドウが表示されます。

2

[ネットワークとダイヤルアップ接続]をダブルクリックし、[ローカルエリア接続]をダブルクリックします。

[ローカルエリア接続状態] ダイアログボックスが表示されます。

3


[プロパティ]をクリックします。



[ローカルエリア接続のプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

21


[AppleTalkプロトコル]を選択し、[プロパティ]をクリックします。



[AppleTalkプロトコルのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。



[このシステムが表示されるゾーン]を選択し、 [OK]をクリックします。



▼をクリックして表示される一覧から選択します。



[ローカルエリア接続のプロパティ]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。

以上で、サーバーが表示されるAppleTalkのゾーンが設定されました。

続いてServerManagerの設定をします。

ServerManagerにログインする

操作手順・・・・・・・・・・・・



ServerManagerウィンドウで、

■をクリック します。





[ファイル]メニューから[ログイン]を選択して も同じ操作が行えます。

[ログイン]ダイアログボックスが表示されます。

[管理者]をオンにし、管理者パスワードを入力 して、[OK]をクリックします。



ServerManagerが管理者モードになります。



以上で、サーバーの設定や操作ができるようになりまし た。

ServerManagerの設定をする

ServerManagerで、AppleTalkからプリントす るときに使用するプリンター名を設定します。



以下の設定を行うには、ServerManagerに管理者 でログインする必要があります。

操作手順。。。。。。。。。。。。。。



ServerManagerで、Wをクリックします。

[ツール]メニューの[サーバーの環境設定]を選択して も同じ操作が行えます。



[サーバーの環境設定]ダイアログボックスが表示され ます。

[ネットワーク]タブを選択し、[AppleTalk]を チェックして、[追加]をクリックします。



[AppleTalkの設定]ダイアログボックスが表示されま す。

AppleTalkからプリントするときに使用するプ リンター名を入力し、[OK]をクリックしま す。





複数のプリンターを設定するときは、手順2~3 を繰り返します。設定できるプリンターは、最 大20個です。



同一ゾーン内で複数のプリンターを使用している場合は、それぞれ別のプリンター名を付けて ください。



[サーバーの環境設定]ダイアログボックスで、 [OK]をクリックします。



ServerManagerの[ネットワーク状態] ウィンドウに「AppleTalk」が表示されていることを確認します。



以上で、Macintoshクライアントからの印刷データを受信できるようになりました。

TCP/IPネットワークで 使用する場合

TCP/IPクライアントからのLPR/LPDプリント ジョブ、およびFTPプリントジョブを受信するた めに設定を行います。



以下の設定を行うには、ServerManagerに管理者でログインする必要があります。

→ [ServerManagerにログインする](11ページ)

操作手順●●●●●●●●●●●●



ServerManagerで、

※をクリックします。

[ツール]メニューの[サーバーの環境設定]を選択しても同じ操作が行えます。



[サーバーの環境設定]ダイアログボックスが表示されます。



[ネットワーク]タブを選択し、[TCP/IP]を チェックして、[追加]をクリックします。



[lprの設定]ダイアログボックスが表示されます。

3

lprからプリントするときに使用するプリンター 名を入力し、[OK]をクリックします。



プリンター名には、 「FXPSS」をお勧め します。



- ●ここで設定したプリンター名が、クライアントからlpr出力するときのキュー名になります。
- ●複数のプリンターを設定するときは、手順2~ 3を繰り返します。設定できるプリンターは、 最大20個です。

24


FTPプリントをする場合は、[FTPプリント]を チェックして、[追加]をクリックします。



[FTPサブフォルダの設定]ダイアログボックスが表示されます。



サブフォルダ名を入力し、[OK]をクリックします。



福里

- ●サブフォルダは、作業用フォルダ「ftp¥folder1」 の下に作成されます。
- ●複数のフォルダを設定するときは、手順4~5 を繰り返します。設定できるプリンターは、 最大20個です。



[サーバーの環境設定]ダイアログボックスで、 [OK]をクリックします。



ServerManagerの[ネットワーク状態] ウィンドウに「TCP/IP」および「FTP」が表示されていることを確認します。



以上で、LPR/LPDプリントジョブ、およびFTPプリントジョブを受信できるようになりました。

スタートアップページのプリント

スタートアップページでは、サーバーのシステム 情報や設定情報を確認できます。

スタートアップページには、以下の項目がプリントされます。

- ●総プリントページ数
- ●オプション

●全体

- ●用紙サイズ
- ●フォント
- ●設定
- ●ページ記述言語(PDL)
- ●サーバー/マシン

●画質

●コミュニケーション

操作手順。。。。。。。。。。。。。



ServerManagerで、[ファイル]メニューから [スタートアップページの印刷]を選択します。


[スタートアップページの印刷] ダイアログボックスが表示されます。

2

[用紙トレイ]、[排出先]を設定し、[OK]をク リックします



スタートアップページが印刷されます。





総プリントページ数は、リカバリーCD-ROM を使って システムの再セットアップをすると、「O」にリセットさ れます。リカバリーCD-ROMについては、『取扱説明書 (サーバー編)』(電子マニュアル)「リカバリーCD-ROM の使い方」を参照してください。

第2章ソフトウエアを インストールしましょう

プリンターとサーバーを接続したら、プリン タードライバーや必要なフォントなどをクラ イアントPC にインストールします。



■インストールの前に ————	— 16
クライアントPCの動作環境 ――――	 16
インストールの方法 ――――	
サーバーからダウンロードする場合 ――	<u> </u>

■ Macintoshをお使いの場合 ―― Mac OS X用プリンターを作成する ---- 20 Macintosh用プリンタードライバーをインス トールする(68K/PowerPC搭載のMacintosh) 21

● Windowsをお使いの場合	<u> </u>
Windows 2000/XP用のプリンター	
ドライバーをインストールする ―――	 24

●便利なソフトウエアを インストールする -28 29 Macintoshをお使いの場合 -29 Windowsをお使いの場合 -PageMaker用PPDのインストールー - 30

●市販のフォントをインストールする ─ 31 INSTALL



● インストールの前に

プリンタードライバーや市販のフォントをインストールする前に、クライアントPCの動作環境やプリンタードライバーのインストール方法を確認します。

クライアントPCの動作環境

● Macintoshをお使いの場合

サポートしているOS環境

● 漢字Talk7.6.1以降 ただし、プリンタードライバーは、漢字Talk7.6.1よ り前のOSにもインストールできます。

● Mac OS X 10.2.6以降 ただし、プリンタードライバーは、Mac OS X 10.1.5、Mac OS X 10.2.x*、10.3にもインストー ルできます。

* Mac OS X 10.2はサポートしていません。

必要なシステム環境

- ●68040以降のMacintosh、または PowerMacintosh
- ●ハードディスクドライブ
- ネットワーク環境(EtherTalk、TCP/IP)
- ●Internet Explorer 5.0以降、またはNetscape Communicator 4.5以降

● Windowsをお使いの場合

サポートしているOS環境

- Microsoft Windows 95
- Microsoft Windows 98
- Microsoft Windows Me
- Microsoft Windows NT 4.0(Service Pack 4以降)
- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP

必要なシステム環境

- CPU: Pentium 100MHz以上
- ●ハードディスクドライブ
- ■ネットワーク環境(TCP/IP、Microsoft Windows Network*、NetWare*)
 - ※ サーバーを使用するために必要な設定については、 『取扱説明書(サーバー編)』(電子マニュアル)を参照 してください。

用紙のサイズ、印刷枚数などを クライアントPCから プリンターに指示して印刷します。



ドライバー…

プリンターやスキャナー、マウスなどを作動させるために 必要なソフトウエアです。

プリンタードライバーは、プリンターを利用するときに使います。





プリンタードライバーとは?

アプリケーションで作成されたデータを、印刷形式 (用紙サイズ、方向、カラー印刷、グレースケール 印刷など)を指定して、プリンターに渡すためのソフトウエアです。

プリンターによって印刷機能が違うため、それぞれのプリンターの機能に合ったプリンタードライバーが必要になります。たとえば、A3用紙に印刷できないプリンターでは、A3用紙は指定できません。

インストールの方法


プリンタードライバーのインストールには、次の方法があります。

- ●サーバーに同梱されているCD-ROMからインストールする
- ●サーバーからダウンロードしてインストールする

CD-ROMからインストールする場合

同梱されているCD-ROMには、以下のファイルやフォルダが含まれています。

Macintoshの場合はファイル名に「Installer」、Windowsの場合は拡張子に「.exe」がついているファイルをダブルクリックすると、インストーラーが起動します。



サーバーからダウンロードする場合

サーバーから、以下のソフトウエアをダウンロードできます。

	Macintosh			Windows		
ソフトウエア	Mac OS X 10.2.8/10.3.9/	Mac OS X		Mac OS		2000/XP
	10.4.6	10.1.5	Power PC	68K	Me/NT	2000/74
基本セット	0	_	0	0	0	0
プリンター ドライバー	_	_	_	0	0	_
プリンター ドライバー1*1	_	_	0	_	_	_
プリンター ドライバー2*1	_	_	0	_	_	_
プリンター ドライバー プラグイン	○*3	_	0	0	_	0
プリンター 記述ファイル	○*3	0	_	_	_	_
スクリーン *2 フォント(1/2/3)	_	_	0	0	_	_
PageMaker用 PPD	_	_	_	_	0	0
DropPrintLite (DropPrintLite)	0	_	0	0	0	0
StatusMonitor	0	-	0	0	-	-
ICCプロファイル	_	_	0	0	0	0

- ※1 PowerPC用に2種類のドライバーを提供しています。 プリンタードライバー1…Mac OS8.6J以降のPowerPC用 プリンタードライバー2…Mac OS8.1J以降のPowerPC用
- **2 Mac OS X 10.1.5、10.2および10.3.x用のスクリーンフォントはPowerPC用からダウンロードしてください。
- **3 Mac OS X 10.4.6 の Intelプロセッサのネイティブコードに 対応しています。



基本セットでは、クライアントPCで使用できるソフトウエアをまとめてダウンロードできます。ただし、プリンタードライバー2は基本セットに含まれていません。使用する場合は、個別にダウンロードしてください。

ここでは例として、Internet Explorerを使ってサーバーからソフトウエアをダウンロードする 手順について説明します。



Internet Explorerを起動し、[アドレス]欄に 「http://」に続けてサーバーのIPアドレスを入力 し、<Enter>キーを押します。

~

WebManager画面が表示されます。



「http:// に続けて サーバーのIPア ドレスを入力し ます。

[ダウンロード]をクリックし、左側のフレーム からお使いのOSを、右側のフレームからイン ストールするソフトウエアをクリックします。



「ファイルのダウンロード]ダイアログボックスが表示 されます。

[このプログラムをディスクに保存する]を指定 して、[OK]をクリックします。



[名前を付けて保存]ダイアログボックスが表示されま す。

保存する場所を指定して、[保存]をクリックし ます。



ソフトウエアのダウンロードが開始されます。

基本セット、プリンタードライバー、PPDを ダウンロードした場合は、ダウンロードした ファイルをダブルクリックします。

ファイルが解凍されます。

基本セットを解凍した場合は、さらに解凍したフォル ダーにあるプリンタードライバー、PageMaker用 PPDを解凍します。

以上で、ソフトウエアのダウンロードは完了です。 続いてソフトウエアをインストールする場合は、次ペー ジ以降の該当するコンピューターの節を参照してくださ い。

Macintoshをお使いの場合

お使いのOSに応じて、操作方法が異なります。

- Mac OS Xをお使いの場合: 「Mac OS X用プリンターを作成する」(下記)に進んでください。
- PowerMacをお使いの場合: 「Macintosh用プリンタードライバーをインストールする」(21ページ) に進んでください。

Mac OS X用プリンターを作成する

Mac OS X用プリンター記述ファイル (PPD)をMac OS X 10.1.5 または10.2.x / 10.3.x 以降の Macintoshにインストールします。 ここでは、Mac OS X 10.2.8の画面の 例で説明します。



Mac OS Xをお使いの場合は、 プリンタードライバーのインス トールは必要ありません。OS に付属のLaserWriter用プリン タードライバーを使用します。

操作手順 •••••••••••••••



CD-ROMの「Client」フォルダの「OS X」フォルダー内にあるX10.2_PSS52_PPD.dmgアイコンをダブルクリックし、マウントされたX10.2_PSS52_PPDボリューム内のFXPSS_DPCG835LII_V52_102.pkgをダブルクリックします

- ■10.1.5の場合:「X10.1_PSS52_PPD.dmg」ファイル
- ■10.2.x/10.3/10.4の場合:「X10.2_PSS52_PPD.dmg」ファイル

管理者パスワードを求める画面が表示された場合は、

[▲]ボタンをクリックし、表示される[認証]画面で管理者のパスワードを入力してください。インストール画面が表示されます。

2

[続ける]をクリックします。



[インストール先を選択]画面が表示されます。

3

インストール先を選択し、[続ける]をクリック します。

補足



[簡易インストール]画面が表示されます。

24

[インストール]をクリックします。



インストールが始まります。インストールが終了する と、次の画面が表示されます。

[閉じる]をクリックします。



以上で、PPDファイルのインストールは完了です。 続いて手順6に進み、プリンターの作成を行います。

[Applications]フォルダ→[Utilities]フォル ダーの順に開き、Print Centerアイコンをダブ ルクリックします。


[プリンタリスト]ウィンドウが表示されます。

[追加]をクリックします。



次の画面が表示されます。

[AppleTalk]、およびサーバーが属している ゾーンを選択し、リストからサーバーを選択し て、[追加]をクリックします。





[プリンタリスト]ウィンドウを閉じます。

Macintosh用プリンタードライバーをインストールする (68K/PowerPC搭載のMacintosh)

お使いのMacintoshに応じて、以下のファイルをインストールしてください。


68Kをお使いの場合: AdobePS852 J Installer & AdobePS852PI Installer TP

PowerMac(Mac OS8.1J以降)をお使いの場合: AdobePS87 J Installer & AdobePSPlugIn Installer TP

PowerMac(Mac OS8.6J以降)をお使いの場合:

補足

PowerMac (Mac OS8.1J以降)用のプリンタードライバー は、基本セットに含まれていません。使用する場合は、プリ ンタードライバー2を個別にダウンロードしてください。





インストールの前に

Macintosh 68K用のAdobePS8.5.2Jドライバーを、Mac OS8.5以降のPowerMacで使用するときは、AdobePS8.5.2Jドライバーをインストールする前に、機能拡張フォルダー内の「PrintingLib」を削除してください。



CD-ROMをセットし、プリンタードライバー をダブルクリックします。

インストーラーが起動します。

2

[続ける]をクリックして、インストールを続行します。

エンドユーザーライセンス契約書が表示されます。

3

[同意]をクリックします。

AdobePSのインストール画面が表示されます。

4

[インストール]をクリックします。

インストールが始まります。インストールが終了する と、インストーラーを終了するためのウィンドウが表 示されます。



5

[終了]をクリックし、インストーラーを終了します。

続いてプリンタードライバープラグインをインストー ルします。 6

ダウンロードしたプラグインをダブルクリック します。

インストーラーが起動します。

7

[インストール]をクリックします。



インストール後に再起動を勧めるウィンドウが表示されます。

8

[続ける]をクリックします。



インストールが終了すると、コンピューターを再起動 するためのウィンドウが表示されます。

9

[再起動]をクリックし、コンピューターを再起動します。



以上で、プリンタードライバーのインストールは完了です。 続いて手順11に進み、プリンターの作成を行います。

アップルメニューから[セレクタ]を選択します。


[セレクタ]ウィンドウが表示されます。

11

[AdobePS]アイコンを選択し、[AppleTalk ゾーン]からサーバーが属しているゾーンを選択します。次に、[PostScriptプリンタの選択]に表示されたリストからサーバーを選択し、[作成]をクリックします。

サーバーの名称やゾーン名がわからない場合は、使用しているネットワーク管理者に確認してください。

①[AdobePS]アイコンを選択します。



サーバーの機種に合ったAdobePSドライバー用のPPDファイル(FX DocuPrint CG835 PSS-52 PSH2)が自動的に選択され、プリンターの作成が完了します。



補足


PageMakerからプリントする場合は、「セレクタ]ウィンドウの[再設定]をクリックし、表示された画面で[PPDの選択]をクリックして、次のPPDを選択してください。

FX DocuPrint CG835 PSS-52 PM H2



12

[セレクタ]ウィンドウを閉じます。



● Windowsをお使いの場合

ここでは、Windows 2000/XP用のプリンタードライバーのインストールについて説明します。



Windows 95/98/Me/Windows NT 4.0用のプリンタードライバーのインストールについては、『取扱説明書(サーバー編)』(電子マニュアル)を参照してください。

Windows 2000/XP用のプリンタードライバーをインストールする

プリンタードライバーのインストールは、 共有プリンターを使う場合と 使わない場合で異なります。 Windows PC

インストールの前に

起動しているアプリケーションをすべて終了してください。正しくインストールできない場合があります。



プリンタードライバーのインストールは、 Administrator権限を持つユーザーアカウントで 行ってください。

ここでは例として、Windows 2000でStandard TCP/IPを使用する場合について説明します。

操作手順 • • • •



タスクバーの[スタート]→[設定]→[プリンタ] を選択します。

[プリンタ]ウィンドウが表示されます。

2

[プ**リンタの追加]をダブルクリックします**。 [プリンタの追加ウィザード]が表示されます。

3

[次へ]をクリックします。

[ローカルまたはネットワークプリンタ]画面に変わります。

24

[ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。



[プリンタポートの選択]画面に変わります。

[新しいポートの作成]を選択し、[種類]で [Standard TCP/IP Port]を選択し、[次へ]を クリックします。



[標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザード]が表示されます。


6

[次へ]をクリックします。

[ポートの追加]画面に変わります。

7

[プリンタ名またはIPアドレス]にサーバーのIP アドレスを、[ポート名]に、サーバーに設定し ているTCP/IPのプリンター名を入力して、[次 へ]をクリックします。



ポート情報を詳細に設定する画面が表示されます。

8

[デバイスの種類]で[カスタム]を選択し、[設定]をクリックします。



[標準TCP/IPポートモニタの構成] ダイアログボック スが表示されます。 9

[プロトコル]で[LPR]を選択し、[LPR設定]の [キュー名]にサーバーに設定してあるTCP/IP のプリンター名を入力して、[OK]をクリック します。



「TCP/IPネット ワークで使用す る場合」(12ペー ジ)の手順3で設 定した名前を入 力します。



Rawモードはサポートしていません。

10=

[プリンタの追加ウィザード]画面に戻ったら、 [次へ]をクリックします。

11

[標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザード]の完了画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。

プリンターの製造元とモデルを選択するダイアログ ボックスが表示されます。

12

[ディスク使用]をクリックします。



[フロッピーディスクからインストール]ダイアログボックスが表示されたら、[参照]をクリックします。

[ファイルの場所]ダイアログボックスが表示されます。

121

CD-ROM内の[Client] フォルダーにある [PSPlugIn for Windows2000] フォルダーを 指定し、[DPCG835]→[Fxpsf22.inf]を選択して、[開く]をクリックします。



15

[フロッピーディスクからインストール]ダイアログボックスに戻ったら、[OK]をクリックします。

PPDが表示されます。

16

[FX DocuPrint CG835 Server PS H2]を 選択して、[次へ]をクリックします。



[プリンタ名]画面に変わります。

17

以下の項目を設定し、[次へ]をクリックします。



-プリンター名を 変更したい場合 に入力しなおし ます。

- 通常使用するプリンターとして 設定する場合は、[はい]を選択 します。

[プリンタ共有]画面に変わります。

18

プリンターを共有する場合は[共有する]を指定し、プリンターの共有名をテキストボックスに入力します。共有しない場合は[このプリンタを共有しない]を指定し、[次へ]をクリックします。



[テストページの印刷]画面に変わります。

19

インストールの完了後にテストページをプリントする場合は[はい]を指定し、[次へ]をクリックします。



[プリンタの追加ウィザード]の完了画面が表示されたら、[完了]をクリックします。 表示されるデジタル署名の画面で[はい]をクリックして、インストールを終了します。

21

[プリンタ]ウィンドウを閉じます。



PageMakerを使用する場合、PageMaker用 PPDをインストールしてください。

PageMaker用PPDのインストールについては、「PageMaker用PPDのインストール」(30ページ)を参照してください。

以上でドライバーのインストールは 完了です。



● 便利なソフトウエアをクライアントPCにインストールする

DocuPrint CG835 LIIでは、プリント作業をサポートする以下の便利なソフトウエアを用意しています。 必要に応じて、インストールしてご利用ください。

DropPrintLite(Macintosh, Windows)

ドキュメントを作成したアプリケーションを開かずに、印刷データをサーバーに送信するためのソフトウエアです。クライアントPCにインストールして使います。

DropPrintLiteを使うと、ドキュメントを作成したアプリケーションがなくてもプリントできます。また、プリントオプションが同じ設定の複数の印刷データをプリントするときは、印刷データでとにプリント指示をしなくても1回の指示でプリントできます。


DropPrintLiteでは、以下のファイルフォーマットをプリントできます。

- PostScript EPS PDF TIFF
- SunRaster XWD

● Status Monitor(Macintosh のみ)

AppleTalkプロトコルを使用して、Macintoshからサーバーや印刷データの状態を確認するためのソフトウエアです。

- サーバーに送信した印刷データを確認したり、 保存した印刷データを削除できます。
- サーバーの状態、プリンターにセットされている用紙サイズや用紙の残量、トナー量などを確認できます。



Macintoshをお使いの場合

インストールの前に

起動しているアプリケーションをすべて終了して ください。正しくインストールできない場合があ ります。

ここでは例として、DropPrintLiteをインストー ルするときの手順を説明します。

操作手順・・・・・・・・・・・・



CD-ROM内のDropPrintLiteのアイコンをダブ ルクリックします。

インストーラーが起動します。

[インストール]をクリックします。



インストールが始まります。インストールが終了する と、インストーラーを終了するためのウィンドウが表 示されます。

[終了]をクリックして、インストーラーを終了 します。



以上で、DropPrintLiteのインストールは完了です。



「DropPrintLiteを使ってプリントする」 (57ページ)

Windowsをお使いの場合

インストールの前に

起動しているアプリケーションをすべて終了して ください。正しくインストールできない場合があ ります。

ここでは例として、DropPrintLiteをインストー ルするときの手順を説明します。

操作手順。。。。。。。。。。。。。



CD-ROM内の[Client]フォルダにある[Drop Print]フォルダを開き、DropPrintLiteのアイ コンをダブルクリックします。

DropPrintLiteのインストーラーが起動し、次のよう な画面が表示されます。

[次へ]をクリックします。



[インストール先の選択]ダイアログボックスが表示さ れます。

インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックして、インストールディレクトリを指定します。

[次へ]をクリックします。



インストールが開始されます。

インストールが終了すると、ウィザードの完了画面が 表示されます。

21

[完了]をクリックして、インストールを終了します。

以上で、DropPrintLiteのインストールは完了です。



「DropPrintLiteを使ってプリントする」 (57ページ)

PageMaker用PPDのインストール

PageMakerから印刷する場合は、専用のPPDファイルをインストールする必要があります。

操作手順。。。。。。。。。。。。




CD-ROM内の[Client]フォルダーにある[PPD for PageMaker]フォルダーを開き、Page Maker用PPDファイル(Fx83pf22.ppd)を、以下のディレクトリにコピーします。

- PageMaker6.5J/7.0Jの場合
 PageMakerのインストールディレクトリ
 ¥Rsrc¥Japanese¥PPD4
- PageMaker6.0Jの場合PageMakerのインストールディレクトリ ¥Rsrc¥PPD4

以上で、PageMaker用PPDのインストールは完了です。

市販のフォントをインストールする



補足

欧文フォントのダウン ロードには、製品に同梱 されているPSTool 2.0J を使用してください。

●市販フォントをインストールする場合は、まず ServerManagerの[ツール]メニューから[サーバーの 環境設定]を選択し、[ネットワーク]タブから AppleTalkのプリンターを作成してください。そのあ と、市販フォントをインストールしてください。

AppleTalkのプリンターの作成方法は、「AppleTalkで 使用する場合」(10ページ)を参照してください。

フォントをインストールするときは、必ずサーバーとプ リンターを接続し、プリンターの電源を入れておいてく ださい。

操作手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

サーバーの[FX_ServerManager] ウィンドウ で、[ファイル]→[特別]→[フォントダウン ロード開始]を選択します。



[フォントダウンロード開始]を選択すると、 [フォントダウンロード終了]を選択するまで、 プリント処理は行われません。

クライアントのMacintoshのセレクタ(漢字 Talk 7.6.1以降)またはプリントセンター/プリ ンタ設定ユーティリティ(Mac OS X)で、フォ ントダウンロード用のプリンターに接続しま す。



フォントダウンロード用のプリンター名は、 「XXX-Font」になります(「XXX」には、 AppleTalkのプリンター名が表示されます)。

フォントメーカーのインストール手順に従い、 インストールします。

インストールが終了したら、 [FX ServerManager] ウィンドウの[ファイル] →[特別]→[フォントダウンロード終了]を選択し ます。

フォントのインストールがすべて完了したら、 [FX ServerManager] ウィンドウの[ファイル] メニューから[フォントの更新]を選択します。

フォント一覧をプリントし、正常にインストー ルされているか確認します。

① 「フォントリスト]で「すべてのフォント]を選 択し、[追加フォントのサンプル印刷]を チェックします。



② [用紙トレイ]、[排出先]を設定して、[OK] をクリックします。

フォント一覧がプリントされます。

ほかにもインストールしたいフォントがあると きは、手順1~4を繰り返します。

フォントメーカーによっては、一度に複数の書体をインストールできる場合もあります。各フォントメーカーのインストール手順に従ってください。



安全のため、フォントのバックアップを作成し、CD-Rなどで保管しておくことをお勧めします。万一トラブルが起きたときに、復旧作業の時間を短縮できます。フォントのバックアップについては、『取扱説明書(サーバー編)』(電子マニュアル)の「4.2 フォント情報の確認とバックアップ」を参照してください。



プリントしましょう

基本的なプリント操作や、サーバーの基本的 な機能の使い方、使用できる用紙について説 明します。



プリントの基本操作 ――――――	- 34
基本的なプリント操作の流れ ――――	- 34
印刷データをプリントする―――――	- 35
サーバーで印刷データを編集・プリントする――	- 37
エラーシートがプリントされたときは――――	- 40
プリントオプションをカスタマイズする ―――	- 41
サーバーの設定情報をバックアップする ―――	- 43
田紙について	_ 44

DESKTOP PUBLISHING

The printer helps eliminate errors before the file is sent to the print process through its warning system, highlighting overprint areas, alerting the user if the image data is in RGB, rather than CMYK, which is necessary for printing, and indicating where lines are too thin to show up in printing.

The print server is equipped with a high speed Celeron 1.2GHz processor and 1,024 MB of memory so it can quickly process heavy data up to a few thundred mega-bytes with speedy printout from the first sheet. Moreove, RIP* data is stored on the hard disk, allowing

fast reprints without the need for an

applications or a PC.


● プリントの基本操作

印刷データをプリントするには、クライアント PCから直接プリントする方法と、サーバーで編 集してプリントする方法があります。




クライアントPCやシステム構成によって、異なる 場合があります。

基本的なプリント操作の流れ



印刷データをプリントする

ここでは、クライアントPCからプリントする手順について説明します。



ここでは例として、Mac OS 9.2.2の画面を使って説明します。



セレクタ(漢字Talk 7.6.1以降)またはプリントセンター/プリンタ設定ユーティリティ(Mac OS X)で、Print Server Seriesのサーバーを、使用するプリンターとして選択します。



補足

- ●PageMakerからプリントする場合は、 PageMaker用のPPDファイル(「FX DocuPrint CG835 PSS-52 PM H2」)を使用します。選択されているPPDファイルの確認、およびPPDファイルの変更方法については、「Macintosh用プリンタードライバーをインストールする(68K/PowerPC搭載のMacintosh)」(21ページ)を参照してください。
- ●サーバーの名称やゾーン名がわからない場合は、使用しているネットワークの管理者に確認してください。

セレクタ(漢字Talk 7.6.1以降)またはプリント センター/プリンタ設定ユーティリティ(Mac OS X)を閉じます。

3

アプリケーションの[ファイル]メニューから [プリント]を選択します。

プリントダイアログボックスが表示されます。

21


[出力先]から[プリンタ]を選択し、左上にある メニューから、[Print Server Series]を選択 して、[詳細設定]をクリックします。



5

[出力指定]タブを選択し、[スプールオプション]を選択します。

直接プリントするか、サーバーで編集してプリントするかによって、選択するスプールオプションが異なります。



補足

[プリント終了後、保存する]を選択したときは、プリント終了後、印刷データがサーバーに残ります。

6

必要に応じて、その他のプリントオプションを 設定し、[設定]をクリックします。



プリントオプションの詳細については、「プリントオプションをカスタマイズする」(41ページ)を参照してください。



両面印刷するときは、[排出/用紙種類]タブの両面印刷を使用してください。

7

プリントダイアログボックスで[プリント]をク リックします。



これでデータが送信され、プリントが開始されます。

Windowsをお使いの場合 • • • • • •

ここでは例としてWindows 2000のワードパッドの画面を使って説明します。

操作手順。。。。。。。。。。。。。




アプリケーションの[ファイル]メニューから [印刷]を選択します。

[印刷] ダイアログボックスが表示されます。

2

[プリンタ名]でPrint Server Seriesのサーバー を選択し、[プロパティ]をクリックします。 サーバーを選択します。



プロパティダイアログボックスが表示されます。

[Print Server Series]タブをクリックし、[ス プールオプション]を選択し、[OK]をクリック します。

直接プリントするか、サーバーで編集してプリ ントするかによって、選択するスプールオプ ションが異なります。



サーバーで編集してプリント するときに選択します。



[プリント終了後、保存する]を選択したとき は、プリント終了後、印刷データがサーバーに 残ります。

[印刷]ダイアログボックスに戻ります。

必要に応じて、その他のプリントオプションを 設定し、[OK]をクリックします。




プリントオプションの詳細については、「プリン トオプションをカスタマイズする」(41ページ) を参照してください。



これでデータが送信され、 プリントが開始されます。

サーバーで印刷データを編集・プリントする

サーバーで受信した印刷データを、ServerManagerを使って編集し、プリントを指示します。 ここでは、ServerManagerの主な機能と操作方法について説明します。 Macintosh、Windowsとも操作は同様です。




ServerManagerは、次の4つのウィンドウから構成されています。

サーバーでは、この画面を使って印刷データの操作をします。直接アプリケーションを開いて編集はしません。

FX ServerManagerウィンドウ

「ジョブ管理リスト には、クライアントPCから送信・ 保存された印刷データが表示されます。



ステータスバー

ServerManagerのバージョン情報と、 ディスク容量の情報が表示されます。 プレビューウィンドウ

ジョブ管理リストで選択した印刷データの、プレビュー画 像が表示されます。

マシン状態ウィンドウ

プリンターの現在の状態が表示されます。

各トレイの用紙の種類や特A3トレイの用紙サイズを設定で きます。

[状態の詳細]

マシン状態の詳細が確認できます。

「節電」

節電モード

ネットワーク状態ウィンドウ

利用できるネットワークの現在の状態が表示されます。

印刷データを保存するかどうかを変更するには

[スプールオプション]でサーバーに保存するよう に設定された印刷データは、ジョブ管理リストの 保持リストに表示されます。プリントした後、印 刷データを保存しないように変更するときは、 チェックをはずします。

チェックされている印刷データは、サーバーに保存する ように設定されています。



- 処理中のに対しても操作できます。
- チェックされていない印刷データは、プリント などの処理が終了すると、ジョブ管理リストか ら削除されます。



- ●通常、ウィンドウ内の文字の色は黒で表示され ますが、印刷データの状態によって赤やオレン ジなどの色文字が使われるものもあります。
- ●ジョブに色文字が使われていたり、ジョブ管 理リストのエラーリストに表示されていると きは、「困ったときは1(87ページ)を参照し対 処してください。

ログインモードを確認するには・・・・

[FX ServerManager] ウィンドウ左上で、サー バー名とServerManagerにログインしたモード を確認できます。



システムの運用に影響するような ServerManagerの設定や、セキュリティープリ ントの設定がされている印刷データの操作など を、制限なく行うには、管理者でログインしてい る必要があります。

カラム幅を変更するには・・・・・・・

図の部分をドラッグすると、各カラムの幅を変更 できます。



この部分をマウスでドラッグします。

カラムを移動させるには・・・・・・・

移動させたい項目のカラムを選択し、移動したい 場所までドラッグします。

移動先には青色のマークが表示されます。



移動中は項目名が半透明で表示されます。

ジョブリストをソートするには●●●●●

保持リストとエラーリストでは、指定した項目を キーにして、印刷データを昇順または降順にソー トできます。

ソートしたい項目のカラム上でクリックすると、

△マークが表示され、昇順にソートされます。昇順(△)と降順(▽)は、1回クリックするごとに、 切り替わります。

このカラム上で1回クリックすると、 \triangle マークが表示がされます。

		\angle	\			
保持	ジョブを	13 A	P	有者	受信時刻	サイズ
~	Microsoft Word - 10Repo	rtdac	1	ndo-Akira	02/08/14 09:04:59	59.4 KB
₽ F	Microsoft Word - 報告書	doc	E	ndo-Akira	02/08/14 09:03:48	28.0 KB
y S	presen.pdf		Е	indo-Akira	02/08/14 09:02:52	711.5 KB



デフォルトは、「受信時刻」の昇順にソートされています。

ジョブ管理リストにある印刷データを選択して、次のことができます。

- ●ジョブ管理リスト間をドラッグ&ドロップして移動し、印刷データの状態や処理の順番を変更できます。
- ServerManagerのメニューを実行できます。
- ●右クリックで表示されるポップアップメニューの項目を実行できます。

操作手順 •••••••

ServerManager $\mathcal{O} \lor = \bot -$



補足

- ●印刷データに対する操作は、選択されたすべての 印刷データが対象になります。ただし、選択した 印刷データや印刷データの数によって、使用でき るメニューの項目は異なります。
- ●処理中の印刷データは編集できません。



[ジョブ]をダブルクリックします。

[ジョブ編集]ダイアログボックスが表示されます。

.

2

各タブの項目を編集します。



印刷データの編集が完了したら、プリントを指示します。

プリントするときは、処理待ちリストに印刷 データをドラッグ&ドロップして移動します。



[ジョブ編集]ダイアログボックスが表示されているときは、[プリント]をクリックします。



上記のほかにも、プリントの指示には次の方法が あります。

- ServerManagerの[ジョブ]メニューから[再開]を実行します。
- ●右クリックで表示されるポップアップメニューから「再開」を選択します。



WebManagerを使うと、プリントジョブを表示したり、一時的にプリントを停止したり、プリント待ちの行列から印刷データを削除したりできます。

エラーシートがプリントされたときは

プリント処理中にPostScriptエラーが発生すると、エラーシートがプリントされます。エラーシートには、エラーの内容が記述されています。印刷データのドキュメントの設定を確認してください。エラーシートは、エラーが発生したときにプリントするよう、デフォルトで設定されています。ServerManagerで、エラーシートをプリントしないように設定を変更したい場合は、「ServerManager」(70ページ)を参照してください。

■エラーの内容の例

96%(Error:undefined spot color, (DIC 2349p)]96% 96%[Flushing:reset of job (to end-of-file) will be ignored]96%



プリントオプションをカスタマイズする

プリントオプションには、いろいろな機能が用意されています。目的に合わせて、プリンターでとにプリントオプションのデフォルト値を設定できます。

デフォルト値は、次の印刷データまたは項目に 適用されます。

- ●PDF/SunRaster/XWD/TIFF/EPSファイル
- ■プリンタードライバーを使用しないで作成したPostScriptファイル
- ●ジョブ編集で、[すべての項目にプリントオ プションの初期設定を適用]をチェックした 印刷データ
- ●特別なプリンタードライバー(特別なPPDやシステムなど)からプリントする場合で、機能の設定が省略された項目



プリントオプションの詳細については、「プリントオプション」(74ページ)や『取扱説明書(サーバー編)』(電子マニュアル)の「第3章 プリントの調整と設定」を参照してください。



[FX_ServerManager] ウィンドウの ボタンをクリックします。

または、[ツール]メニューから[プリントオプションの初期設定]を選択します。

[プリントオプションの初期設定]ダイアログボックスが表示されます。

2

[出力プリンタ]からプリンターを選択し、各タブの項目を設定し、[OK]をクリックします。



[プリントオプションの初期設定]ダイアログボックスには、次のタブがあります。

- **●ページ**
- ●カラー
- ●排出指定
- ●出力指定
- ●画質
- ●グラフィックス
- ●ユーザー



各項目の説明については、「プリントオプション」 (74ページ)を参照してください。



[サーバーの環境設定]ダイアログボックスの[ネットワーク]タブで、TCP/IP(lpr)やAppleTalk、FTPフォルダが設定されている場合は、選択できる項目が[出力プリンタ]横のプルダウンメニューに表示されます。設定する項目を選択します。

また、[プリントオプションの初期設定]ダイアログボックスの各タブには、次の共通項目があります。

[強制上書き]ボタン

[強制上書き]ダイアログボックスが表示されます。各項目をチェックすると、クライアントPC からの指定が無視され、プリントオプションの初期設定が適用されます。



チェックした場合は、[プリントオプションの初期設定]ダイアログボックスの項目の右側に、 チェックマークが表示されます。





[強制上書き]の指定は、次の項目よりも優先されます。

- ●プリンタードライバー、DropPrintLite、および WebManagerからのプリント
- ●DropPrintLiteおよびWebManagerの[ファイル 中の設定またはサーバーの設定を使う]
- ●ServerManagerおよびWebManagerの[ジョブの読み込み]で読み込んだ、プリントオプションの設定を含むPostScriptファイル

[標準に戻す]ボタン

選択したタブで設定できる項目を工場出荷時の値に戻します。

[全てを出荷時の値に戻す]ボタン 出力プリンターおよび出力プロトコルごとに、す べてのタブの設定を工場出荷時の値に戻します。

サーバーの設定情報をバックアップする

サーバーの設定情報をバックアップしておくと、万一トラブルが起きたとき、復旧作業の時間を短縮できます。安全のため、システムのバックアップを作成することをお勧めします。

設定情報をバックアップすると、次の情報が1つのファイルにまとめられます。

- ●ServerManagerの[ツール]メニューで設定した環境設定などの情報
- ●キャリブレーションデータと割り当て情報
- ●次のカラープロファイルデータと割り当て情報
 - ●RGB色補正プロファイル
 - ●RGB出力プロファイル
 - ●CMYKシミュレーションプロファイル
- ●ユーザー調整カーブ

操作手順 •••••••



[FX_ServerManager] ウィンドウの[ファイル] → [特別] → [設定のバックアップの作成] を選択します。

[パスワード確認]ダイアログボックスが表示された場合は、管理者用パスワードを入力し、 [OK]をクリックします。

設定情報をバックアップするフォルダとファイル名を指定するための、[名前を付けて保存]ダイアログボックスが表示されます。

2

保存するフォルダとファイル名を指定して、 [保存]をクリックします。

ファイルの拡張子は、「.sar」です。

保存したファイルは、サーバーにバックアップ してください。



設定情報のバックアップを復元するには●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

バックアップした設定情報を復元する場合は、[FX_ServerManager]ウィンドウの[ファイル]→[特別]
→[設定のバックアップの復帰]を選択します。表示された[ファイルを開く]ダイアログボックスで、復元 するフォルダとファイル名を指定して、[開く]をクリックします。

用紙について

紙には数多くの種類があり、その特質も様々です。

適切でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質が低下す る原因になることがあります。プリンターの性能を効果的に活用す るためには、標準紙を使用されることをお勧めします。



せっかくのデザインも紙質でイメージ ダウンにならないようにしましょう。





特殊な加工がしてあるインクジェット専用 紙をお使いになると、プリンタートラブルの 原因になりますので、使用しないでください。



灣照 詳細は、『取扱説明書(プリンター編)』の がター# 「3.1用紙について | をご覧ください。



使用できる用紙

用紙の種類

普通紙(標準紙) • • • • • • • • • • •

本プリンターの標準紙は次のとおりです。

用紙名	規格
J紙 (カラー・片面印刷用)	メートル坪量: 82g/m²
JD紙 (カラー・両面印刷用)	メートル坪量: 98g/m²

普通紙(一般紙)

一般に市販されている用紙(一般紙と呼びます)に 印刷する場合は、規格に合った用紙を使用してく ださい。ただし、より鮮明に印刷するためには、 標準紙の使用をお勧めします。

規格

メートル坪量: 64~98g/m²



メートル坪量とは、1m2の用紙1枚の質量をいいま す。

特殊紙。。。。。。。。。。。。。

本プリンターでは、普通紙のほかに、次の用紙に 印刷できます。これらの用紙を特殊紙と呼びま す。

- ●OHPフィルム(白黒プリンター用の枠なしOHP フィルム(XEROX FILM<枠なし>商品コード:
- ●ラベル用紙(全面シールで、カットされていな いもの)

- 封筒(洋形2/3/4号、洋長形3号)
- ●官製はがき
- ●厚紙(メートル坪量:98~210g/m²)
- ●コート紙
- ●専用光沢紙(ミラーコートプラチナ157g/m²)
- ●マット紙



- ●硬い厚紙に印刷すると、イメージがずれること があります。
- ●インクジェットプリンター用のコート紙は、使 用できません。
- ●コート紙/専用光沢紙/マット紙を多数枚セット して使用すると、用紙が湿気をおびて重なって 機械に入り、故障の原因になります。コート紙/ 専用光沢紙/マット紙は、1枚ずつセットしてく ださい。
- ●封筒は、のりづけ部分にテープが付いていない ものを使用してください。あらかじめのりづけ されている封筒は、のりづけ部分の状態によっ ては印刷できないことがあります。
- ●すでにおもて面が印刷されているはがきのうら 面に印刷するとき、少しでもはがきが反ってい ると、紙づまりの原因になることがあります。 手で平らな状態に戻してから、はがきをセット してください。なお、かもめ一るなど多色刷り のはがきには印刷しないでください。
- ●封筒の洋長形3 号は、プリンタードライバーな どでは「洋長3号」と表示されます。

各トレイと使用できる用紙の種類・サイズ

給紙方法	用紙の種類	最大収容枚数
手差しトレイ	普通紙1(フルカラー用)、 普通紙2、 厚紙1(98 ~210g/m²)、 厚紙2(98 ~210g/m²)、 はがき、封筒、ラベル用紙、OHPフィルム	150枚または厚さ16mm まで
	コート紙、専用光沢紙、マット紙	1枚
トレイ1 250枚ユニバーサルトレイ (同梱品/オプション)	普通紙1(フルカラー用)、 普通紙2	250枚または厚さ26mm まで
特A3トレイ(オプション)、普通紙1 (フルカラー用)	普通紙1(フルカラー用)、 普通紙2	250枚または厚さ26mm まで
トレイ2、3 トレイモジュール (オプション)	普通紙1(フルカラー用)、 普通紙2	250枚または厚さ26mm まで



詳細は、『取扱説明書(プリンター編)』の「3.1 用 紙について」をご覧ください。

各トレイと使用できる用紙の種類・サイズ

次のような用紙は、紙づまりや故障、および装置破損の原因になります。使用しないでください。

- ●フルカラー用OHPフィルムなど、弊社が推奨し ているOHPフィルム以外のもの
- ●インクジェット専用紙
- ●厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ●他のプリンターやコピー機で印刷された用紙
- ●シワや折れ、破れのある用紙
- ■湿っている用紙、ぬれている用紙
- ●反っている(カールしている)用紙
- ●静電気で密着している用紙
- ■貼り合わせた用紙、のりが付いた用紙
- ●紙の表面が特殊コーティングされた用紙
- ●表面加工したカラー用紙
- ■155℃の熱で変質するインクを使った用紙
- ●感熱紙
- ●カーボン紙
- ●ざら紙や繊維質の用紙など、表面が滑らかでない 用紙

- ●酸性紙を使用した場合は、文字ボケが出ること があります。そのときは中性紙に替えてくださ い。
- ●凹凸や留め金のある封筒
- ●ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付 いた用紙
- ●のりづけ部分がのりでベタついている封筒
- ●台紙全体がラベルなどで覆われていないもの や、カットされているラベル用紙
- ●布地転写紙
- ●水転写紙
- ■電飾紙
- ●デジタルコート紙の艶ありタイプ
- タックフィルム(透明/無色)
- ●穴あき用紙



用紙について...

プリンター用紙には数多くの種類があり、紙の目がタテ目・ヨコ目などの差もあります。高温多湿の条件下では紙が変化し、適切にプリントできない場合があります。また、上質紙とコート紙では色の発色が違ってきます。

きれいなデザインカンプを提出するためには、そ

れぞれの紙の特質を知っておくことがポイントです。

推奨の「J紙(片面コート)」、「JD紙(両面コート)」は、コート紙と同じような質感を持ち、実際の印刷結果に近い色味でデザインカンプをプリントできます。

厚紙に印刷する場合

通常、厚紙に印刷する場合は「厚紙1」を選択します。用紙によって、トナーの定着が悪くはがれるような場合は、「厚紙2」を選択して印刷すると、定着性が改善することがあります。




便利な機能

知っていると、さらに便利にサーバーを使い こなせる機能について説明します。

- ●色分版合成機能を使って仕上がりを 確認する — 48
- ●FTPを使ってプリントする 55
- ●カラーパッチやコメントをつける [メモ書き] — 56
- ●DropPrintLiteを使ってプリントする 57
- ●Webブラウザーでジョブを管理する (WebManager) — 61

The printer helps eliminate errors before the file is sent to the print process through its warning system, highlighting overprint areas, alerting the user if the image data is in RGB, rather than CMYK, which is necessary for printing, and indicating where lines are too thin to show up in printing.



● **色分版合成機能を使って仕上がりを確認する**

イメージセッター用の色分解版データを印刷機と同様に、1枚のカラーページに合成してプリントできます。また、通常のコンポジット出力では再現できない、オーバープリントやトラッピングの指定もこの色分版の合成機能を使用することにより、印刷前に事前にその仕上がり状態を確認できます。

色分版の合成機能を使うと、印刷の校正刷りと同じ結果がプリントされますので、入稿前の最終色校正 チェックができます。

この機能を使って作成した色校正出力は、フイルムから作成した色校正出力の代わりになります。オーバープリントを指定したオブジェクトを正しい色でプリントするので、トラッピングの結果も確認できます。



操作手順●●●●●●●●●●●●

ここでは例として、Macintoshでの操作手順を 説明します。



アプリケーションの[ファイル]メニューから [プリント]または[印刷]を選択し、表示される ダイアログボックスで[詳細設定]を選択しま す。




[ジョブ編集]ダイアログボックスが表示されます。



[画質]タブをクリックし、[色分版の合成]で各色の版を合成するスタイルを選択し、[プリント]をクリックします。

デフォルトは、[自動]に設定されています。



色分版のスタイルは、以下の中から選択できます。

[自動]

通常は[自動]を選択します。特色版に対しても合成できます。対応している特色は、DIC、TOYO、PANTONEです。



[しない]

分版データの各版をそのままグレースケールで出力します。


[QuarkXPress-4Style]、[QuarkXPress-3Style]、[PageMaker Style]、[FreeHand Style]、[Canvas Style]、[Illustrator Style]、[InDesign Style]

各アプリケーションに対応するスタイルです。 [自動] で正しく出力されない場合でも、各アプリケーションに対応するスタイルを選択すると、正しく出力できることがあります。ただし、特色版の合成には対応していません。

設定したスタイルでプリントされます。

OPDF受信機能を使う[Eメールプリント]

遠隔地のPrint Serverからメールに添付されて送られてきたPDF、PS、EPS、TIFFファイルをサーバーで受信し、プリントできます。また、クライアントPCからのメールも受信できます。





- ●添付ファイルがPDF、PS、EPS、TIFF以外の場合は、受信メールと添付ファイルは削除されます。この場合、通信状況と通信レポートには、通信エラーとして記録されます。
- ●添付ファイルが複数ある場合は、すべてプリントされます。ただし、未対応のファイルはプリントされません。
- ●分割して送信されたメールは、DocuPrint CG835 LII側で受信時に合成されますが、クライアントPCから分割して送信されたメールも、合成してプリントが可能です。ただし、クライアントPC側で使用しているメーラーによっては合成できないものもあります。
- ●受信したメールが転送メールの場合、エラーメールになることがあります。

環境設定をする

PDF受信機能を使用するには、メール受信の環境設定が必要です。

設定の前に、次の項目をシステム管理者やネット ワーク管理者に依頼/確認してください。

- ●サーバー本体のメールアドレスの登録
- ●POP3ユーザー名
- ●POP3ユーザーパスワード
- ●POP3サーバーアドレス

操作手順・・・・・・・・・・・・



[FX_ServerManager] ウィンドウのℚボタンをクリックします。

[サービス]メニューから[メールプリント]を選択しても、同じ操作が行えます。

[メールプリント] ダイアログボックスが表示されます。




[ツール]メニューから[環境設定]を選択しま す。



[パスワード確認] ダイアログボックスが表示されま す。

管理者パスワードを入力して、[OK]をクリッ クします。



[環境設定]ダイアログボックスが表示されます。

各タブで必要な項目を設定します。

はじめに[基本設定]タブのすべての項目を設定しない と、他のタブの設定はできません。



[標準に戻す]ボタンをクリックすると、そのタ ブの設定内容がデフォルトに戻ります。

[基本設定]タブ


システム管理者やネットワーク管理者から指定された 情報を設定してください。この設定を間違えると、 メールの受信ができません。



POP3サーバーへのロ グインユーザー名と パスワードを64バイ ト以内で入力しま す。

POP3サーバーアドレ スをIPアドレス (xxx.xxx.xxx形 式)、またはDNS名で 128バイト以内で入力 します。

[詳細設定]タブ



POP3サーバーの ポート番号を0~ 9999の範囲で入力 します。デフォルト は、[25]です。


チェックすると、自 動的に受信処置をし ます。 自動受信する場合 は、POP3サーバーへ

のメール確認間隔を 設定します。デフォ ルトは、[1]分です。



[自動的に受信する]をオフに設定すると、手動 受信となり[FX ServerManager]ウィンドウ の「メール受信」をクリックしたときに受信が行 われます。

[受信] タブ



受信ドキュメント (PDFファイル)の処 理について指定しま す。デフォルトは、 [プリント終了後、保 存する]です。

メール本文をプリント するときに、チェック します。


プリントする場合は、 本文プリント用の用紙 トレイを選択します。

受信を許可するドメインを制限する場合に、チェックしま す。デフォルトは[オフ]です。受信ドメインを制限する場合 は、許可するドメインを最大50個まで登録できます。1つの ドメイン名は、128バイト以内で入力してください。ドメイ ンとドメインの間は改行またはたはカンマ「、」を入力しま す。



メールの本文や添付ファイルの処理方法は、[受信ドキュメントの処理]の設定が適用されます。

[その他]タブ



[メールプリント]ダイアログボックスの [受信状況]タブに表示される通信レポートの削除方法を設定 します。デフォルトは[[10]日以前のレポートを自動削除]です。

エラーメールの削除方法を設定します。デフォルトは、[「10]日以前のレポートを自動削除]です。



各タブを設定したら、[OK]をクリックします。

PDFファイルを受信する

受信できるファイルは、PDF、PS、EPS、TIFFです。

受信したファイルの処理方法は、プリント終了後 削除・プリントして保存・プリントしないで保存 があります。

[環境設定]ダイアログボックスの[詳細設定]タブで[自動的に受信する]がチェックされている場合は、自動的に受信します。

ここでは、手動で受信する方法について説明します。



クライアントPCからもメールプリントができます。

操作手順。。。。。。。。。。。。。



[FX_ServerManager] ウィンドウの望ボタンをクリックします。

[サービス] メニューから[メール受信] を選択しても、[PDF受信] ダイアログボックスが表示できます。

[PDF受信]ダイアログボックスが表示され、受信が開始します。



受信が終了した順に、メールから添付ファイルが取り 出されます。

添付ファイルは、[環境設定]ダイアログボックスの[受信]タブにある[受信ドキュメントの処理]の設定に従って処理されます。プリントする設定の場合は、ServerManagerのプリントオプションの初期設定が適用されます。ただし、プリントされる用紙サイズは、このあとの「プリントされる用紙サイズについて」のようになります。

プリントされる用紙サイズについて

DocuPrint CG835 II/CG835 LIIから受信した場合

受信ジョブに指定された用紙サイズがセットされ ている場合

- ●指定された用紙サイズにプリントされます。
- ●受信ジョブに指定された用紙サイズがセットされていない場合は、以下の優先順位でプリントされます。
 - ・受信ジョブの用紙サイズよりも大きいサイズの中で 最小の用紙サイズを選択し、等倍で用紙の中心にプ リントされます。
 - 受信ジョブの用紙サイズよりも小さいサイズの中で 最大の用紙サイズを選択し、用紙サイズに合わせて 縮小してプリントされます。

クライアントPC から受信した場合

受信ジョブに指定された用紙サイズがセットされている場合

●指定された用紙サイズにプリントされます。

受信ジョブに指定された用紙サイズがトレイに セットされていない場合

エラージョブになります。



クライアントPCからの 印刷データで用紙サイズ の指定がない場合は、FTPプリントの初期設定の 値でプリントされます。FTPプリントの初期設定 については、「FTPを使ってプリントする」(55ページ)を参照してください。

通信状況を確認する


受信の結果を確認できます。

操作手順。。。。。。。。。。。。。



[サービス]メニューから[メールプリント]を選択しても、同じ操作が行えます。

[メールプリント]ダイアログボックスが表示されます。



2

内容を確認したら、[閉じる]をクリックしま す。

通信状況をファイルとして保存する

通信状況をCSV形式のファイルとして保存できます。

操作手順。。。。。。。。。。。。。



[メールプリント]ダイアログボックスでジョブ を選択し□をクリックします。 複数のジョブを選択できます。

ファイル保存のダイアログボックスが表示されます。

2

保存する場所、[ファイル名]を指定して、[保存]をクリックします。



通信状況がCSV形式のファイルで保存されます。

通信状況をプリントする

通信状況の受信レポートをプリントできます。

操作手順。。。。。。。。。。。。。



[メールプリント]ダイアログボックスで印刷 データを選択し、≌をクリックします。

複数の印刷データを選択できます。

用紙トレイを選択するダイアログボックスが表示され ます。

[用紙トレイ]からプリントする用紙トレイを選択して、[OK]をクリックします。

受信レポートがプリントされます。

受信レポートで確認できる項目

項目	説明			
番号	受信状況の通し番号(1~9999)が表示			
	されます。			
文書番号	送受信ドキュメントの通し番号が表示さ			
	れます。			
送信元	送信元の名前(メールヘッダーのFrom			
	フィールドを使用)が表示されます。			
件名	件名が表示されます。			
受信開始	受信開始時刻が表示されます。			
時刻				
所要時間	受信開始から受信終了までの時間が表示			
	されます。	されます。		
	プリント処理時間は含まれません。			
ページ数	添付されたPDFファイルのページ数が表			
	示されます。			
通信結果	受信済み	受信終了状態		
	受信中	受信開始から受信終了		
		までの状態		
	プリント済み	プリント終了状態		
	プリント	ServerManagerでジョ		
		ブがキャンセルされた		
		状態		
	キャンセル			
	プリントエラー	- ServerManagerでジョ		
		ブがエラーになった状		
		態		
	受信エラー	受信中にエラーが発生		
		した場合に、エラーの		
		内容(XXX)を(XXX)で		
		表示します。		



受信エラーのコードについては、「エラージョ ブメッセージ一覧」の「メール受信時エラー」を 参照してください。

プロパティを確認する

操作手順・・・・・・・・・・・・



[メールプリント]ダイアログボックスで印刷データを選択し、□をクリックします。 選択できる印刷データは、ひとつだけです。 [プロパティ]ダイアログボックスが表示されます。



内容を確認したら、[閉じる]をクリックします。



● FTPを使ってプリントする

FTPを使用して、サーバーにプリントできます。デフォルトのFTPフォルダのほかに、サブフォルダを20まで設定できます。



- ●サーバーにFTP接続するときの、ユーザー名、 パスワードについては、システム管理者に確認 してください。
- ●本機能を使用するには、あらかじめサーバー OS側にユーザーを登録しておく必要があります。「anonymous」で使用する場合は、『取扱説明書(サーバー編)』(電子マニュアル)の「5.13.2 FTPの匿名アクセスについて」を参照してください。

ファイルフォーマット

プリントできるファイルフォーマットは、次のとおりです。

- PostScript
- EPS
- TIFF
- PDF
- SunRaster
- XWD

プリントオプション

FTPサーバーに送信した印刷データに対するプリントオプションは、ServerManagerの[プリントオプションの初期設定]での設定項目が適用されます。[プリントオプションの初期設定]では、フォルダごとに設定できます。





プルダウンメニューにFTPフォルダが表示されない場合は、「サーバーの環境設定」ダイアログボックスの[ネットワーク] タブで[FTPプリント] がチェックされているかどうか、サブフォルダが設定されているかどうかを確認してください。
[サーバーの環境設定] ダイアログボックスおよびFTPフォルダの設定については、「TCP/IPネットワークで使用する場合」(12ページ)を参照してください。

転送モード

印刷データを送信するときの転送モードは、Binary(バイナリー)です。

データを格納するフォルダ

デフォルトのFTPフォルダを格納するフォルダは、 $\lceil / \text{folder 1} \rfloor$ です。

○ カラーパッチやコメントをつける[メモ書き]



操作手順●●●●●●●●●●●●

ここでは例として、Macintoshでの操作手順を説明します。




アプリケーションの[ファイル]メニューから [プリント]を選択し、プリントダイアログボックスの[詳細設定]を選択します。



[ジョブ編集]ダイアログボックスが表示されます。



[出力指定]タブをクリックし、[メモ書き]から メモの種類を選択して、[プリント]をクリック します。



[カラーパッチ]

CMYKのカラーパッチを左下にプリントします。

[オプションメモ]

CMYKシミュレーションや画質モードなどのプリント オプション設定をプリントします。

[コメント]

指定した文字列をプリントします。(31バイト以内)

[カスタム]

独自形式のメモ書きを設定できます。デフォルトは、 印刷データごとに日付と番号がプリントされます。

[上書き]チェックボックス

オンにすると、印刷データの上にメモを重ねてプリントします。

オフにすると、メモの上に、印刷データを重ねてプリントします。メモ書きの内容が、印刷データによって上書きされますので、メモがプリントされない場合があります。

● DropPrintLiteを使ってプリントする

DropPrintLiteとは、印刷データを作成したアプリケーションを開かずに印刷データをサーバーに送信してプリントするための、クライアントPCで使うソフトウエアです。

DropPrintLiteを使用すると、印刷データを作成 したアプリケーションがなくてもプリントできま す。また、プリントオプションの設定が同じ印刷 データが複数ある場合は、印刷データごとにプリ ントの指示をしなくても、1回の指示でプリント できます。

DropPrintLiteを使って、次のファイルフォーマットのファイルをプリントできます。

- PostScript
- EPS
- PDF
- TIFF
- SunRaster
- XWD

またDropPrintLiteでは、キャリブレーションで 色を調整するために、クライアントPCに接続さ れたスキャナーでスキャンしたGray Scale Targetやキャリブレーションシートの画像を、 サーバーにアップロードすることもできます。



- ●DropPrintLiteのインストールについては、「便 利なソフトウエアをクライアントPCにインス トールする (28ページ)を参照してください。
- ●DropPrintLiteを使って、Gray Scale Target やキャリブレーションシート画像をサーバーにアップロードする方法については、『取扱説明書(サーバー編)』(電子マニュアル)「第1章 色の調整」を参照してください。

ここでは、DropPrintLiteを使って印刷データを プリントする手順について説明します。

● Macintoshをお使いの場合

DropPrintLiteを使って、新規に送信先を登録してから印刷データをプリントする手順について説明します。

ここでは例として、MacOS Xの場合で説明します。

操作手順。。。。。。。。。。。。。



クライアントの[Print Server Series]フォルダ内の[DropPrintLite]フォルダをダブルクリックします。

[Print Server Series] フォルダは、インストール時 に作成されたフォルダです。

[DropPrintLite]フォルダの内容が表示されます。



[FXPSS DropPrintLite] をダブルクリックします。



DropPrintLiteが起動します。



[ファイル]メニューから[開く]を選択します。 ドキュメントを選択するダイアログボックスが表示されます。



ファイルを選択し、[開く]をクリックします。



[プリントオプションの設定]ダイアログボックスが表示されます。



[送信先設定]をクリックします。

[プリンタ]がグレー表示になっている場合は、送信先にサーバーを登録する必要があります。





ファイルタイプは自動的に判別されます。[プリントオプションの設定]ダイアログボックスでは、設定できない項目はグレー表示になっています。

[送信先設定]ダイアログボックスが表示されます。



[AppleTalkゾーン]から使用するネットワーク ゾーンを選択し、表示されたプリンターリストか ら使用するサーバーを選択して、[送信先に追加] をクリックして[設定]をクリックします。





- [送信先に追加]は、プリンターリスト内で サーバーを選択している場合にだけ、クリッ クできます。
- ●リスト内の項目は、ドラッグすることで順番を変更できます。

[プリントオプションの設定]ダイアログボックスの[プリンタ]が表示されます。



必要に応じて、プリントオプションを設定し、 [プリント]をクリックします。



設定した内容で、印刷データがサーバーに送信されます。

DropPrintLiteを終了する場合は、[ファイル]メ ニューから[終了]を選択します。

<Command>+<Q>キーでも終了できます。

● Windowsをお使いの場合

操作手順。。。。。。。。。。。。。



[スタート]→[プログラム]→[Fuji Xerox]→
[DocuPrint CG835 LII]→[DropPrintLite]
を選択します。

DropPrintLiteの起動ダイアログボックスが表示されます。

9

[ファイル選択]をクリックします。



[開く]ダイアログボックスが表示されます。

3

プリントするファイルを選択します。 プリントするファイルをDropPrintLiteの起動 ダイアログボックスにドロップしても同じ操作 が行えます。

[DropPrintLite]ダイアログボックスが表示されます。

24

[送信先設定]をクリックします。

[プリンタ]が選択できない場合は、送信先にサーバーを登録する必要があります。



[送信先設定]ダイアログボックスが表示されます。

5

[追加]をクリックします。

[送信先追加]ダイアログボックスが表示されます。

6

[送信先名称] と [サーバーアドレス] を入力し、 [設定] をクリックして、[送信先設定] ダイアロ グボックスの [閉じる] をクリックします。



送信先を表示すると きの名前を入力しま す。[DropPrint]ダイ アログボックスの[プ リンタ]の項目に、こ こで入力した名前が 表示されます。

サーバーのIPアドレス を入力します。

プロキシサーバーを使う場合は、 [プロキシを使う]をチェックし、 プロキシの項目を設定します。

7

必要に応じてプリントオプションを設定し、 [プリント]をクリックします。

設定した内容で、ファイルがサーバーに送信されます。

DropPrintLiteを終了したいときは、起動ダイアログボックスで[終了]をクリックします。

複数のファイルをプリントするには

複数のファイルをまとめてプリントする場合は、前述の[ファイルを開く]ダイアログボックスで、<Shift>キー(Windowsの場合は<Ctrl>キー)を押しながらファイルを選択します。または、[DropPrintLite]フォルダの[FXPSS DropPrintLite](Windowsの場合は複数のファイルを選択してからDropPrintLiteの起動ダイアログボックス)にドロップします。

複数のファイルを指定すると、[DropPrintLite] ダイアログボックスに、[以降のファイルを同じ設定でプリント]チェックボックスが表示されます。



チェックした場合

設定した内容で、選択したすべてのファイルがサーバーに送信されます。ファイル数に相当する分のダイアログボックスは表示されません。



[ファイル]には、「-」が表示されます。[タイプ]には、ドキュメントのファイルタイプが表示されます。ただし、異なるファイルタイプのファイルを同時に複数選択した場合は、「-」が表示されます。

チェックしない場合

送信するファイルの数だけ、繰り返しダイアログボックスが表示されます。それぞれのファイルのファイルタイプに応じて、設定できる項目が異なります。

● Webブラウザーで印刷データを管理する(WebManager)

WebManagerは、サーバーをTCP/IP環境でネットワークに接続している場合に、ネットワーク上のコンピューターのWebブラウザーを利用して、サーバーの状態を確認したり、印刷データの設定を変更したりするためのソフトウエアです。



Macintoshでは、TCP/IP環境のない場合でも StatusMonitorを使用して印刷データを確認 できます。StatusMonitorについては、『取扱 説明書(サーバー編)』(電子マニュアル) 「StatusMonitor(Macintosh)」を参照してく ださい。

WebManagerでできること

WebManagerでは、クライアントから以下のことができます。

●印刷データの確認や操作ができます

サーバーに送信した印刷データの設定を確認したり、 サーバーに保存した印刷データを削除したりできます。「Administrator」でログインすると、ほかの印刷 データに対する操作もできます。また、プリント履歴 をCSVファイル形式でダウンロードできます。

サーバーやプリンターの状態を確認できます

サーバーの状態、プリンターにセットされている用紙 サイズや用紙の残量、トナー量などを確認できます。 また、ユーザー調整カーブ、キャリブレーションデー タ、カラープロファイルの設定情報なども確認できま す。

WebManagerからドキュメントをプリントできます

WebManager画面からドキュメント(PostScript、EPS、TIFF、PDF、SunRaster、XWD)を指定してサーバーに送信し、プリントできます。

●プリンタードライバーなどをダウンロードできます

クライアントで使用するプリンタードライバー、各種 アプリケーションなどをダウンロードできます。

対応ブラウザー

サーバーとの接続には、Webブラウザーを利用します。

WebManagerに対応しているブラウザーは、以下のとおりです。

Macintoshの場合

- ●Internet Explorer 5.0以降
- Netscape Communicator 4.5以降

Windowsの場合

- ●Internet Explorer 5.0以降
- Netscape Communicator 4.6以降



サーバーに、同時に接続できるWebブラウザー数は、最大10件です。

WebManagerを表示する


ここでは例として、Internet Explorerを起動して、WebManagerを表示する手順について説明します。

操作手順●●●●●●●●●●●●●



Internet Explorerを起動し、[アドレス]欄に [http://]に続けてサーバーのIPアドレスを入力 し、<Enter>キーを押します。

WebManager画面が表示されます。



「http://に続けて サーバーのIPア ドレスを入力し ます。

各画面にリンク しています。表 示したい項目を 選択します。

WebManagerにログインする

ServerManagerの[ユーザー管理]で[Webセキュリティ]が[ジョブのオーナーのみ可]に設定されている場合、ジョブの操作を行うには、WebManagerにジョブの所有者でログインする必要があります。

また、次のような場合にも、WebManagerに「Administrator」でログインする必要があります。

- ●ServerManagerの[ユーザー管理]で、[Webセキュリティ]が[全て操作不可]に設定されている場合
- ●ServerManagerの[ユーザー管理]で、[Webセキュリティ]が[ジョブのオーナーのみ操作可]に設定されており、WebManagerで、ほかの人が所有する印刷データに対して操作したい場合



セキュリティープリントの設定がされている印刷 データは、[Webセキュリティ]の設定にかかわら ず、ジョブの操作はできません。

WebManagerへのログインは、[ログイン]タブで行います。

[ログイン]をクリックし、表示されたログイン画面にユーザー名とパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。



ログインに成功すると、「ログインに成功しました。」というメッセージが表示されます。

印刷データを確認・操作する

[ジョブと履歴]タブで、サーバーに送信された印刷データの確認および操作ができます。



操作ボタン 操 作 対 象 を チェックした対し 刷データに対し て操作でき す。

表示したい項目を選択します。

操作対象チェックボックス 印刷データを操作するときにチェックし ます。

操作手順。。。。。。。。。。。。。。

1

左側フレームから、表示したい項目を選択しま す。

右側フレームに、選択した項目が表示されます。

2

印刷データの状態を確認します。

操作したい印刷データがある場合は、印刷データの先頭にある操作対象をチェックします。

3

操作ボタンをクリックし、表示されるダイアロ グボックスの指示に従って、各項目を操作・設 定します。

サーバーやプリンターの状況を確認 する

[ステータス]タブで、サーバーの状態、用紙トレイにセットされている用紙サイズや用紙の残量、およびトナー量などを確認できます。



WebManagerのトップページでプリンターのアイコンをクリックしても、この画面を表示できます。

表示したい項目を選択します。

| Total State | Total Stat

サーバーの設定を確認する

[プリファレンス]タブで、ServerManagerで設定した、キャリブレーションデータやカラープロファイルなどの設定内容を確認できます。

表示したい項目 を選択します。



WebManager画面からプリントする

[アップロード]タブで、クライアントPCにある 印刷データをサーバーに送信し、プリントできま す。

WebManagerからサーバーに送信できるファイルは、次のとおりです。

- PostScript
- EPS
- TIFF
- PDF
- SunRaster
- XWD

操作手順●●●●●●●●●●●●



[アップロード]タブをクリックし、[出力プリンタ]から使用するプリンターを選択し、画面右上にある[次へ]をクリックします。

必要に応じて、プリントオプションを設定して ください。 [プリントオプションの初期設定]に設定してします。 る値でプリントする場合は、ここを チェックします。





プリントオプションの詳細については、「プリントオプション」(74ページ)を参照してください。

アップロードするファイル名を指定する画面が表示されます。

2

送信するドキュメントを指定して、画面右上に ある[送信]をクリックします。

[アップロードするファイル]に、送信するドキュメント名を入力するか、[参照]をクリックして送信するドキュメントを指定してください。



送信を確認するためのダイアログボックスが表示されます。

3

[OK]をクリックします。



サーバーにドキュメントが送信され、処理待ちリストに表示されます。




各画面の詳細を説明します。

● プリンタードライバー	66
● DropPrintLite ———	68
●ServerManager————	70
●プリントオプション	74



CYAN





○ プリンタードライバー

プリンタードライバーのプリントオプションの設定項目を、タブ別に説明します。 ここでは例として、Mac OS Xの画面を使って説明します。

各タブ共通の項目

プリンタードライバーのプリントオプションの各タブに 共通する項目は、次のとおりです。

プリンタ

使用するプリンターを指定します。

プロファイル設定

詳しくは、「DropPrintLite」の「②プロファイル設定」(68ページ)を参照してください。

ファイル中の設定またはサーバーの設定を使う

ここをチェックすると、この[プリントオプションの設定] 画面で設定した内容が無視されます。

送信先設定

詳しくは、「DropPrintLite」の「①送信先設定」(68ページ)を参照してください。

ファイルへ出力

印刷データをファイルに出力します。



上記以外で設定できる項目については、「プリントオプション」の「各タブ共通の項目」(74ページ)を参照してください。

[ページ]タブ

[ページ] タブには、部数や用紙サイズなど、ページ設定の情報が表示されます。





設定できる項目については、「プリントオプション」 の「[ページ] タブ」(75ページ) を参照してくださ い。

[カラー]タブ

[カラー] タブには、色の調整に関する情報が表示されます。





設定できる項目については、「プリントオプション」の「[カラー]タブ」(77ページ)を参照してください。

[排出指定]タブ

[排出指定]タブには、用紙の排出に関する情報が表示されます。





設定できる項目については、「プリントオプション」 の「[排出指定]タブ」(81ページ)を参照してください。

[出力指定]タブ

[出力指定] タブには、スプールや出力などに関する設定が表示されます。





設定できる項目については、「プリントオプション」 の「[出力指定]タブ」(82ページ)を参照してください。

[画質]タブ

[画質] タブには、原稿タイプや各種警告機能などの設定 が表示されます。





設定できる項目については、「プリントオプション」 の「[画質]タブ」(83ページ)を参照してください。

[ユーザー情報]タブ

[ユーザー情報] タブには、印刷データに関するユーザー 情報が表示されます。





設定できる項目については、「プリントオプション」の「[ユーザー情報]タブ」(86ページ)を参照してください。

DropPrintLite

DropPrintLite固有の機能について説明します。



- ●DropPrintLiteでできること、および操作の方法については、「DropPrintLiteを使ってプリントする」(57ページ)を参照してください。
- ●プリントオプションに関するタブの項目については、「プリントオプション」(74ページ)を参照してください。

Macintosh



Windows



①送信先設定

[送信先設定]ダイアログボックスが表示され、送信先 を設定できます。

②プロファイル設定

接続先のサーバーで割り当てられている各種プロファイル(RGBプロファイル、CMYKプロファイル、ユーザー調整カーブ)の設定情報を持つファイルです。 WebManagerでプロファイル設定のダウンロードを行う必要があります。



プロファイルの設定は、WebManagerからダウンロードできます。詳細については「WebManager画面からプリントする」(63ページ)を参照してください。

③アップレットの作成(Macintoshの場合)

[保存] ダイアログボックスが表示されます。[設定ウィンドウを出さずに直接印刷] をオンにすると、[プリントオプションの設定] ダイアログボックスが表示されずにプリントできるアップレットを作成できます。



また、ファイルを ジャイコンにドラッグ& ドロップするだけで、同じ設定でプリントできるアップレットを 作成できます。



アップレットの設定内容を変更したい場合は、 [プリントオプションの設定]ダイアログボック スで各項目を変更し、[設定の保存]をクリック するか、アップレットを再度作成してください。

設定ファイルの作成(Windowsの場合)

[名前を付けて保存] ダイアログボックスが表示されます。[設定ウィンドウを出さずに印刷] をオンにすると、[DropPrint] ダイアログボックスが表示されずにプリントできる設定ファイルを確認できます。



また、ファイルを Procedure アイコンにドラッグ& ドロップ するだけで、同じ設定でプリントできる設定ファイル を作成できます。



- ●ファイル名の拡張子は「.dp2 |です。
- ●設定ファイルの設定内容を変更したい場合は、[プリントオプションの設定]ダイアログボックスで各項目を変更し、[DropPrint]をクリックするか、設定ファイルを再度作成してください。

4 設定の保存

設定した内容が[DropPrint]ダイアログボックスのデフォルト値として保存されます。いったん[設定の保存]をクリックすると、[キャンセル]をクリックしても設定の内容を元に戻すことはできません。

⑤ファイル中の設定またはサーバーの設定を使う

オンにすると、[プリントオプションの初期設定]の設定、またはプリントするドキュメント内に記述されている設定でプリントされます。



DropPrintLite、またはアップロード印刷で、 [ファイル中の設定またはサーバーの設定を使う]を指定しても、送信するファイル内で[部数] が指定されていない場合は、サーバー側の[プリンタの初期設定]で設定している[部数]の値は反映されません。

[送信先追加]ダイアログボックス (Macintoshの場合)

[送信先設定]をクリックすると表示されます。


[AppleTalkゾーン]から、使用するネットワークゾーンを選択します。次に、表示されたプリンターリストから使用するサーバーを選択し、[送信先に追加]をクリックして[設定]をクリックします。



MacOS Xの場合は、通信プロトコルを[AppleTalk] と[HTTP]の中から選択することができます。

[送信先追加] ダイアログボックス (Windowsの場合)

[送信先設定]をクリックし、表示された[送信先設定] ダイアログボックスで[追加]をクリックすると、表示 されます。



送信先を表示すると きの名前を入力しま す。[DropPrint] ダイ アログボックスの[プ リンタ]の項目に、こ こで入力した名前が 表示されます。

サーバーのIPアドレ スを入力します。

プロキシサーバーを使う場合は、[プロキシを使う]をチェックし、各項目を設定します。



プロキシサーバーは、HTTP1.0以降をサポート している必要があります。

ServerManager

ServerManagerに表示される項目について説明します。

ServerManagerのウィンドウ

ServerManagerのウィンドウは、次の4つのウィンドウから構成されています。



ジョブ管理リスト

ジョブ管理リストには、サーバー内にあるすべての 印刷 データが状態ごとに各リストに表示されます。

処理中リスト

現在サーバーでプリント処理されている印刷データの 一覧が表示されます。プリント中のものは青い文字 で、用紙切れなどが発生しているものは赤い文字で表 示されます。

処理待ちリスト

現在サーバーでプリント処理を待っている印刷データ の一覧が表示されます。

保持リスト

プリント処理が終わったものなど、サーバーに保持されている印刷データの一覧とジョブ数が表示されます。

●エラーリスト

プリント処理で、エラーが発生した印刷データの一覧 と印刷データ数が表示されます。用紙切れなどプリントオプションの設定を変更する必要がないエラーが発生しているものは黒い文字で、プリントオプションの設定を変更すれば再プリントできるものはオレンジ色の文字で表示されます。また、クライアントでファイルを作成し直す必要があるジョブなどは、赤い文字で表示されます。

プレビューウィンドウ

ジョブ管理リストで選択されている印刷データのプレ ビュー画像が表示されます。

マシン状態ウィンドウ

プリンターやスキャナーの状況が表示されます。

[状態の詳細]ボタン

各トレイごとに用紙の種類を設定するための[トレイ設定]ダイアログボックスが表示されます。

トレイ1に特A3トレイがセットされている場合は、[用紙サイズ]の横に[設定]ボタンが表示されます。[設定]ボタンをクリックして、トレイにセットされている用紙のサイズを指定してください。



[?]ボタンをクリック し、項目上をクリッ クすると、項目に関 する説明が表示され ます。

特A3トレイがセットされている場合





特A3トレイの用紙サイズに、定型サイズと同サイズのカスタムサイズを指定してプリントした場合、 ServerManagerでのジョブ編集などでは、用紙サイズが定型サイズとして表示されます。

[状態の詳細] ボタン

マシン状態の詳細を示すポップアップウィンドウが表示されます。



[節電]ボタン

節電モードのオン/オフができます。節電モードのとき は、[節電解除]と表示されます。

[消耗品確認]

消耗品の状態がアイコンで表示されます。

●トナー量

各トナーの残量が、以下のアイコンで表現されます。

トナーが十分にある状態です。
トナーが残り少ない状態です。トナーカートリッジの交換時期です。
トナーが空の状態です。トナーカート リッジを交換してください。
トナーカートリッジがセットされていません。トナーカートリッジを正しくセットしてください。

●トナー回収カートリッジトナー回収カートリッジの状態が、以下のアイコンで

トナー回収カートリッシの状態が、以下のアイコンで表現されます。

	正常な状態です。	
	トナー回収カートリッジの交換時期で す。	
8	トナー回収カートリッジを交換してく ださい。	
	トナー回収カートリッジがセットされ ていません。トナー回収カートリッジ を正しくセットしてください。	

ドラムカートリッジ

ドラムカートリッジの状態が、以下のアイコンで表現されます。

	正常な状態です。
	ドラムカートリッジの交換時期です。
	ドラムカートリッジを交換してくださ い。
*	ドラムカートリッジがセットされてい ません。ドラムカートリッジを正しく セットしてください。

ネットワーク状態ウィンドウ

利用できるネットワークの種類やプリンターの受信状態などが表示されます。



プリンターの受信状態が、受信中のものは青い文字 で、エラーが発生しているものは赤い文字で表示さ れます。

ServerManagerの機能ボタン

ServerManagerウィンドウ上部にある機能ボタンを クリックすると、以下の操作が行えます。

	 印刷イメージをプレビュー表示します。 			
C	マシンの状態を表示します。(エラーの場合には、ボタンの形状が変化します。)			
	ネットワークの状態を表示します。(エラーの場合は、ボタンの形状が変化します。)			
**	サーバーの環境設定ができます。			
	プリントオプションの初期設定ができます。			
	カラープロファイルの割り当てができま す。			
-	自動キャリブレーションが行えます。			
	メールプリントを起動します。			
2	 メール受信を起動します。 			
×	印刷データを削除します。(ジョブリストから印刷データを選択して、ボタンの上にドロップすることでも削除できます。)			
R	ログイン/ログオフできます。(ログイン 状態によって、ボタンの形状が変化しま す。)			

[ジョブ]メニュー

ジョブ編集

印刷データを選択し、このメニューを選択すると、[ジョブ編集]ダイアログボックスが表示され、プリントオプションを変更できます。

ジョブ複製

印刷データを選択し、このメニューを選択すると、印刷 データがコピーされ、保持リストに表示されます。 このメニューは、保持またはエラーリストにある印刷 データを選択した場合にだけ使用できます。

複製

- ●RIP処理済みデータは、コピーされません。
- 選択した印刷データにセキュリティープリントの指 定がされている場合は、そのパスワードもコピーさ れます。

ジョブ保存

印刷データを選択し、このメニューを選択すると、[ジョブ保存]ダイアログボックスが表示されます。[ファイルを圧縮する]をオンにすると、印刷データを圧縮して保存できます。

保存されるファイルの名前はジョブ名が使用され、重複したファイル名には末尾に連番が付きます。拡張子は、 圧縮しなかった場合は「.jbf」、圧縮した場合は「.lzh」になります。

このメニューは、保持またはエラーリストにある印刷 データを選択した場合だけ使用できます。



- ●RIP済みデータは保存されません。
- ●選択した印刷データにセキュリティープリントの 指定がされている場合は、そのパスワードも保存 されます。
- Windowsでファイル名として使用できない文字 (¥ / : ? " < > ;)は、自動的にアンダーバー「」に 置き換えられます。

ジョブ読み込み

保持リストに読み込むファイルを指定できます。 読み込める印刷データは、次のとおりです。

- ●[ジョブ保存]で保存した印刷データ
- ●PostScriptファイル、PDF、EPSファイル、TIFF ファイル



PostScriptファイルだけ、ファイル中のプリントオプションの設定が有効になります。その他のファイルは[プリントオプションの初期設定]の[その他(共通)]での指定が適用されます。

すべてのジョブを選択

印刷データを選択し、このメニューを選択すると、選択 したジョブが含まれるリストにあるすべての印刷データ が選択されます。

ジョブ削除

印刷データを選択し、このメニューを選択すると、印刷 データを削除できます。



●印刷データを選択して、

[FX_ServerManager]ウィンドウのメボタンをクリックするか、メボタンの上にドラッグ&ドロップしても削除できます。

●一般ユーザーモードで、セキュリティープリントの指定がされている印刷データの受信中に削除した場合、受信が終了するまでは削除されません。

RIP済みデータの削除

RIP処理済みデータを持っている印刷データを選択し、 このメニューを選択すると、選択した印刷データのRIP 処理済みデータを削除できます。

このメニューは、保持またはエラーリストにある印刷 データを選択した場合にだけ使用できます。

RIP済みデータの作成

RIP処理済みデータを持っていない印刷データを選択し、このメニューを選択すると、選択した印刷データのRIP処理済みデータが作成され、印刷データが保持リストに移動します。



この機能は、プリントオプションの[RIP済みデータの保存]、[サーバーの環境設定]の[RIP後のデータをイメージとして保存]の設定内容には影響されません。

優先印刷

印刷データを選択し、このメニューを選択すると、現在 プリント中の印刷データの次に選択したジョブがプリントされます。

ただし、RIP処理中の印刷データに対しては、優先印刷はできません。



ServerManagerの[サーバーの環境設定]の[プリント]タブで、[カバーページを印刷する]を選択している場合には、処理中の印刷データの優先印刷はできません。

停止

印刷データを選択し、このメニューを選択すると、処理 中の印刷データが停止して、保持リストの最下段に移動 します。



受信中の印刷データを途中で停止しても、受信が終 了するまで処理中リストにある印刷データは停止さ れません。受信終了後、次の印刷データの処理 (BIP)が開始されます。

再開

保持またはエラーリストにある印刷データを選択し、このメニューを選択すると、再プリントできます。 このメニューは、保持またはエラーリストにある印刷 データを選択した場合にだけ使用できます。



[ジョブ編集] ダイアログボックスの[出力指定] タブで[プリント終了後、保存する] を設定している印刷データは、自動的にチェックされます。チェックされたまま再プリントすると、プリント終了後、印刷データは保持リストに戻ります。

○ プリントオプション

プリントオプションの項目を、[ジョブ編集]ダイアログボックスのタブ別に説明します。



- ●各項目に記載されているプリントオプションの デフォルト値は、プリンタードライバー、 DropPrintLite、またはServerManagerの[プ リントオプションの初期設定]の値です。
- ●ファイルタイプによって、設定できる項目が異なります。設定できない項目は、グレー表示になり、選択できないようになっています。

各タブ共通の項目

[ジョブ編集]ダイアログボックスの各タブに共通する項目は、次のとおりです。

出力プリンタ

使用するプリンターを指定します。

[プリント]ボタン

編集したジョブを、すぐにプリントできます。

すべての項目にプリントオプションの初期設定 を適用

すべての項目に対して、[プリントオプションの初期設定]で設定した値を適用したい場合に、チェックします。 チェックすると、[ジョブ編集]ダイアログボックスで設定した値は無効になります。

[情報] タブ

[情報] タブには、ジョブ名や受信日時などのプロパティ情報が表示されます。

[情報]タブで確認できる項目は、次のとおりです。



ジョブ名

クライアントから送信されたジョブのドキュメント名が 表示されます。

ジョブ管理リストに表示されるジョブ名を変更できます。

ファイル名

ドキュメント名が表示されます。

用紙サイズ

プリントオプションで指定したドキュメントの用紙サイズが表示されます。

また、RIP処理をした場合は、もとの用紙サイズと最後のイメージサイズが、次のように表示されます。

- ●もとの用紙サイズ→最後にRIP処理したときのイメージサイズ
- ●用紙サイズが指定されていない場合は、「不明」と表示 されます。

ページ数

印刷データのページ数が表示されます。

所有者

プリントを送信した所有者名が表示されます。

ファイルタイプ

印刷データのファイルフォーマットが表示されます。

受信日時

サーバーが印刷データを受信した日時が表示されます。

ファイルサイズ

印刷データのファイルサイズが表示されます。

アプリケーション

印刷データを作成したアプリケーションが表示されます。

ステータス

印刷データの処理状況や、エラーメッセージが表示されます。

RIPエラー、PostScriptエラーの場合は、右側に表示されている[詳細]ボタンをクリックすると、エラーの詳細が記述されたダイアログボックスが表示されます。

プレビュー画像

ジョブがプレビューを保存している場合は、右側にある 四角い枠内に、1ページめの画像が表示されます。

保持データ

印刷データがデータを保持している場合は、プレビュー 画像の下に以下のアイコンが表示されます。



RIP処理済みデータを保持しています。

アカウント

プリンタードライバーなどで指定したアカウントが表示されます。

コメント

プリンタードライバーなどで指定したコメントが表示されます。

[ページ]タブ

[ページ]タブには、部数や用紙サイズなど、ページ設定の情報が表示されます。

[ページ]タブで設定できる項目は、次のとおりです。



部数

プリントする部数を、1~999までの値で入力できます。デフォルトは、[1]です。



DropPrintLite、またはWebManagerのアップロード印刷で、[ファイル中の設定またはサーバーの設定を使う]を指定しても、送信するファイル内で[部数]が指定されていない場合は、サーバー側の[プリンタの初期設定]で設定している[部数]の値は反映されません。

用紙トレイ(または給紙トレイ)

用紙トレイを選択します。デフォルトは、[自動選択]です。



[自動選択]を指定した場合の注意事項

●選択される用紙トレイの優先順位は、次のとおりです。

トレイ1>トレイ2>トレイ3

- ●プリントオプションで用紙サイズと用紙種類を 指定している場合は、指定が一致するトレイか ら給紙されます。このとき、手差しトレイは選 択の対象外になります。また、用紙切れのトレ イは、優先順位が最下位になります。
- ●選択した用紙サイズのトレイが装着またはセットされていないときで、用紙サイズが代用されない場合は、RIP処理を中止し、エラージョブとして処理されます。
- ●用紙サイズを指定していない場合は、[プリントオプションの初期設定]で設定した[用紙サイズ]が適用されます。



[トレイ2]、[トレイ3]は、オプションのトレイ モジュールが装着されている場合に表示されま す。

ページ範囲

ページ範囲を選択します。デフォルトは、[全ページ]です

[ページ指定]には、1~999までの値を入力できます。ページの区切りはカンマ「,」で、連続したページはハイフン「-」で指定します。「-5」は、「1~5ページまで」を、「5-」は「5ページ以降」を表します。

用紙種類

プリントに使用する用紙の種類を選択します。

● OHPフィルム● OHP合紙(白紙挿入)

用紙種類には、次の項目があります。デフォルトは、[普通紙1(フルカラー用)]です。

- 普通紙1(フルカラー用) 普通紙2 厚紙1(98~210g/m²) ●厚紙2(98~210g/m²)
- OHP合紙(プリント)● ラベル紙● コート紙●マット紙
- 専用光沢紙 ● はがき ● 封筒
- 補足
- ●[用紙トレイ]が、[トレイ1]~[トレイ3]の場合は、[普通紙1(フルカラー用)]と[普通紙2]だけが セット可能 です。
- ●通常、厚紙に印刷する場合は「厚紙1|を選択します。用紙によって、トナーの定着が悪くはがれるような場合 は、「厚紙2」を選択して印刷すると、定着性が改善することがあります。


手差し手動両面

手差しトレイを使用して、両面印刷する場合の印刷方法を指定します。

手差し両面印刷には、次の項目があります。デフォルトは、[しない]です。

●おもて面(長辺とじ) おもて面(短辺とじ)つら面(長辺とじ)つうら面(短辺とじ)

用紙は、以下のようにセットしてください。









Report

セットする向き (うら面)

短辺とじで両面印刷する場合(よこ向き)

■できあがり状態 うら面を上にして排出





補足

- ●この項目は、[用紙トレイ]が[手差しト レイ]で、[用紙種類]が[普通紙1(フル カラー用]、[普通紙2]、[厚紙1(98~ 210g/m²)]、[厚紙2(98~210g/ m²)]、「コート紙]、「マット紙]、「専 用光沢紙]、[はがき]の場合に有効で す。
- ●DocuPrint CG835 LIIからジョブを読 み込む場合は、V5.0以前のバージョン で[手差しうら面]を[する]で保存した ジョブは、本バージョンでは[うら面 (長辺とじ)]に変換されます。

用紙サイズ/イメージサイズの変更(または用紙 サイズ)

用紙サイズを変更するときに指定します。デフォルト は、[変更しない]です。



- ●A3x2、A2L、B4x2、B3Lは、 DropPrintLite、WebManager、 ServerManagerでは表示されません。
- ●A3x2/A2LまたはB4x2/B3Lを選択した場合
- は、1ページ分のイメージが、A3またはB4用 紙2枚に分割されてプリントされます。 ●A3x2、B4x2は、「A3+トンボサイズ まで、
- A2Lは「A3の印字エリア×21、B3Lは「B4の 印字エリア×2」まで出力するためのサイズで す。
- ●A3x2/B4x2でとじしろをつけたいときは、 [サーバーの環境設定]の[プリント]タブで設定 してください。



A2L/B3Lの用紙サイズを指定してプリントした 場合、A3x2/B4x2の用紙サイズに比べてRIP処 理に時間がかかります。

カスタムサイズ(またはカスタムページサイズ)

[用紙サイズ/イメージサイズの変更]で[カスタムサイズ] を選択したときに、用紙のサイズを入力します。カスタ ムサイズの単位は、「mm lです。

入力できるサイズの範囲は、次のとおりです。デフォル トは、幅[297.0]、長さ[210.0]です。

用紙トレイ	入力範囲(単位mm)
トレイ1(特A3トレイ	幅:304.8~328.0
がセットされている場	長さ:420~457.2
合だけ)	
手差しトレイ	幅:90~330.2
	長さ:139.7~457.2

用紙サイズに合わせる

用紙サイズに合わせて拡大または縮小してプリントする ときに、チェックします。

用紙の中心にプリント

用紙サイズを変更した場合、イメージを用紙の中央に合 わせてプリントするときに、チェックします。

[カラー]タブ

[カラー]タブには、色の調整に関する情報が表示されま す。

[カラー]タブで設定できる項目は、次のとおりです。



カラーモード

カラーモードを選択します。

ドキュメントのイメージがグレースケールの場合は、ど ちらを選択してもほぼ同じプリント結果になりますが、 「グレースケール(K)]を選択したほうが処理が速くなりま す。



[グレースケール(K)]を選択した場合は、[RGB 色補正]、「RGBガンマ補正]、「コンポジット特色 補正]、[RGBホワイトポイント]は指定できませ ん。

プリンタモード

プリンターモードを選択します。 プリンターモードには、次の項目があります。デフォル トは、「連続階調」です。

●連続階調

連続階調(各色8ビット)でプリントします。

■スクリーン

2値(各色1ビット)でプリントします。

[スクリーン]を選択すると、カラーイメージにスクリーン処理をしてプリントします。ドキュメントの大部分が 彩度の強い色を使ったカラー原稿などでは、スクリーン 処理によってプリント結果が良くなることがあります。



[スクリーン]を選択した場合の注意/制限事項

- ●ユーザー調整カーブの設定は無効になります。
- ●RGB色補正やCMYK色補正は正しい色味でプリントできません。RGB色補正やCMYK色補正のプロファイルは、連続階調用です。
- ●[画質]タブの[原稿タイプ]が[文字/写真(写真優先)]、または[文字/写真(文字優先)]のときは、印刷データはエラーになります。

RGB色補正

印刷データにあるRGB画像に対して、色補正をするかどうかを設定します。

[カラーモード]で[カラー(CMYK)]を選択した場合に、 指定できます。

[する]を選択した場合は、さらに[RGBホワイトポイント]と[RGBガンマ補正]が指定できます。また、[ユーザー1~10]を選択した場合は、[RGBガンマ補正]だけがさらに指定できます。デフォルトは、[しない]です。



ユーザー1~10には、サーバーで割り当てたプロファイル名が表示されます。プロファイルの割り当てについては、『取扱説明書(サーバー編)』(電子マニュアル)の「1.7 RGB用ICCプロファイルを読み込む」を参照してください。

RGBガンマ補正

ディスプレイの表示にプリントの色を近づけるため、ディスプレイの明るさの状態を選択することで、RGBまたはCIE RGB画像に対してガンマ調整をします。[RGB色補正]で[する]または[ユーザー1~10]を選択した場合に、指定できます。



- [RGB色補正]で[する]を指定した場合、[デフォルト]を選択すると[ふつう(1.8)]が適用されます。
- ●[RGB色補正]で[ユーザー1~10]を指定した 場合、[デフォルト]を選択するとユーザープロ ファイルのガンマ指定が適用されます。

RGBホワイトポイント

ディスプレイの表示色とプリントの色を近づけるため、ディスプレイのホワイトポイントを選択します。
[RGB色補正]で[する]を選択した場合に指定できます。
RGBホワイトポイントには、次の項目があります。デフォルトは、[ふつう(D65)]です。

●やや黄色い(D50 Proofing)

ディスプレイの肌色や赤の色調が黄色に近すぎたり、 青が紫に近すぎたり、または緑色が黄色に近すぎたり して見える場合に選択します。

- ●ふつう(D65)
- ●やや青い(9300)

ディスプレイの肌色や赤の色調がマゼンタに近すぎたり、空色などの青がシアンに近すぎたり、または緑色 が濃すぎたりして見える場合に選択します。

RGB出力プロファイル

ドキュメントにあるRGB、CIEカラー、L*a*b*、および XYZなどの画像の色変換に、指定したプロファイルを使 用します。



- ●プリントオプションの[カラーモード]で[グレースケール(K)]を設定している場合、読み込んだ RGB出力プロファイルを適用すると、プロセス カラーでプリントされます。
- ●Photoshopで[ポストスクリプトカラー管理] をオンにしたCMYKデータやプロファイルを埋め込んだCMYKデータはCIEカラー扱いとなり、RGB出力プロファイルの指定が適用されます。



ユーザー1~10には、サーバーで割り当てたプロファイル名が表示されます。プロファイルの割り当てについては、『取扱説明書(サーバー編)』(電子マニュアル)の「1.7 RGB用ICCプロファイルを読み込む」を参照してください。

RGB出力インテント

[RGB出力プロファイル]で指定したユーザープロファイルで使用する、変換モードを指定します。 RGB出力インテントには、次の項目があります。 デフォルトは、[パーセプチャル]です。

●パーセプチャル

カラー画像の全体的なバランスをとりながら処理します。

●サチュレーション

カラー画像の色相や彩度のバランスをとりながら再現できるように処理します。

●相対カラリメトリック

再現できる色領域は色を一致させ、異なる色領域のためにプリンターで再現できない色については、もっとも近い色に再現できるように処理します。

●絶対カラリメトリック

[絶対カラリメトリック]は、入力データの白と用紙の白の調整を行わない、絶対的なモードです。適用するICCプロファイルによっては、白いデータ部分でも、色が付いてプリントされることがあります。

CMYK色補正

ドキュメントにあるCMYK画像に対して色補正をするかどうかを指定します。チェックボックスをオンにすると、さらに[CMYKシミュレーション]でプロファイルが指定できます。デフォルトは、「オフ」です。

CMYKシミュレーション

プリントするときに使用するプロファイルを選択します。[CMYK色補正]がオンの場合に、指定できます。 CMYKシミュレーションには、次の項目があります。 デフォルトは、「TypeD」です。

TypeD

日本で使用されている代表的な印刷物のインク色に近づくように補正します。これにより、標準的オフセット・プロセス印刷における印刷物の色に近づくように補正できます。

●DIC標準色

印刷物の色の標準化のために大日本インキ化学工業株式会社が定めた規格です。標準的なオフセット・プロセス印刷で、印刷物の色を近似的にシミュレーションできるプロファイルです。

●雑誌広告基準カラー

雑誌広告基準カラー(JMPAカラー)がシミュレーションできるプロファイルです。

雑誌広告基準カラーV2(2004)

雑誌広告基準カラー(JMPAカラー)Ver.2がシミュレーションできるプロファイルです。

東洋インキ標準色ver.2.0

印刷物の標準化のために東洋インキ製造株式会社が定めた規格です。「東洋インキ標準色ver.2.0」の印刷条件は、次のとおりです。

インキ: TKハイユニティイメージセッター : Creo Dolev 800印刷機: 三菱ダイヤ304型

用紙 : パールコート 104.7g/m²

(三菱製紙)

スクリーン : 175線/インチ スクエアドット

JapanColor2001(アート紙)

社団法人日本印刷学会発行の、「Japan Color 色再現印刷 2001」のアート紙(ISO規格用紙タイプ1)印刷がシミュレーションできるプロファイルです。

JapanColor2001(マット紙)

社団法人日本印刷学会発行の、「Japan Color 色再現印刷 2001」のマットコート紙(ISO規格用紙タイプ2)印刷がシミュレーションできるプロファイルです。

JapanColor2001(コート紙)

社団法人日本印刷学会発行の、「Japan Color 色再現印刷 2001」のコート紙(ISO規格用紙タイプ3)印刷がシミュレーションできるプロファイルです。

●JapanColor2001(上質紙)

社団法人日本印刷学会発行の、「Japan Color 色再現印刷 2001」の上質紙(ISO規格用紙タイプ4)印刷がシミュレーションできるプロファイルです。

JapanColor2001(上質紙)を使用した場合、黒文字が薄く再現されることがあります。黒文字を濃く、くっきり見せたいときは、「JapanColor2001(上質紙にオン)を使用してください。

■DIC標準色(IEオフ)(1)

[DIC標準色]のIEオフのカラープロファイルです。

●雑誌広告基準カラー(IEオフ)(2)

[雑誌広告基準カラー]のIEオフのカラープロファイルです。

●色補正なし(IEオフ)(3)~(10)



- ●IEとは、Image Enhancement の略で、文字の輪郭などをくっきりさせる機能です。K100%の濃度が低い印刷環境をシミュレーションするCMYKプロファイルの場合、黒のグラデーションで、99~100%の部分に段差が目立ってしまうことがあります。このような場合にはImage Enhancementのチェックをはずしてください。Image Enhancementについては、「画質タブ」の「Image Enhancement」(84ページ)を参照してください。
- ●プリンターの状態によっては、IEがオンのとき、グラデーションなどがきれいにプリントされない場合があります。この場合は、IEオフのカラープロファイルを選択してください。

ユーザー調整

プリントするときに使用するユーザー調整カーブを選択します。

ユーザー調整には、次の項目があります。デフォルトは [しない]です。

- しない
- ●無調整(1)~(10)、またはユーザー調整1~10



ユーザー調整1~10には、サーバーで割り当てたプロファイル名が表示されます。プロファイルの割り当てについては『取扱説明書(サーバー編)』(電子マニュアル)「1.10.4 ユーザー調整カーブを割り当てる | を参照してください。

コンポジット特色補正

コンポジットカラーのジョブの場合に、アプリケーションで指定している特色インクの色とプリントの色を近づけたいときに、チェックします。オフにすると、アプリケーションに内蔵されているCMYK値でプリントされます。

指定した特色が、サーバーに登録されていない場合には、「PostScriptエラー: undefined spot color」が発生します。

対応している特色は、DIC、TOYO、PANTONEです。 デフォルトは、「オフ」です。



コンポジット特色補正は、分版ジョブには影響しません。分版合成で特色版が含まれる場合には、 [画質] タブの[色分版の合成] を[自動] に設定してください。特色版の分版合成が行われると共に、コンポジット特色補正と同様の色補正処理が行われます。



PhotoshopのダブルトーンのEPSファイルを、 QuarkXPressなどのアプリケーションのレイア ウトに配置した場合、QuarkXPressからのコン ポジットプリントではCIEカラーで出力されるの で、コンポジット特色補正は適用されません。 QuarkXPressから分版出力を行うと、特色版で 出力されるので、分版合成機能の特色版合成機能 により特色補正が適用されます。

[排出指定]タブ

[排出指定]タブには、用紙の排出に関する情報が表示さ れます。

[排出指定]タブで設定できる項目は、次のとおりです。



プリンタードライバーの[詳細設定]ダイアログ ボックスでは、[排出/用紙種類]タブになりま す。



排出先

排出するときの印刷面の向きを選択します。 排出先には、次の項目があります。デフォルトは、「おも て面排出トレイ]です。

おもて面排出トレイ 印刷面を上にして、サイドトレイから排出します。

うら面排出トレイ

印刷面を下にして、センタートレイから排出します。 用紙サイズがB5よりも大きく、用紙の種類が普通 紙、ラベル紙の場合だけ有効です。

補足

- ●「両面印刷」で[長辺とじ]または[短辺とじ]が指 定されている場合、以下のようになります。
- ●奇数ページをうら向きにして排出します。 [最終ページから印刷]と[排出先]の指定は無効 になり、1ページめから排出されます。

両面印刷

両面プリントの方法を選択します。



- プリンターにオプションの両面印刷モジュール が装着されている場合だけ、両面印刷ができま す。
- ●両面印刷が可能な用紙サイズは次のとおりで す。また、両面印刷が可能な用紙の種類は、[普 通紙1(フルカラー用)][普通紙2][厚紙1(98~ 210g/m²)][コート紙][マット紙]です。
 - · A4L · A4 · A3 · B5L · B4
 - $\cdot 8.5x11L \cdot 8.5x11 \cdot 8.5x14$
 - $\cdot 11x17 \cdot 12x18$
- ●厚紙やコート紙、マット紙に両面印刷をする場 合は、手差しトレイにセットしてください。
- ●トレイ1に特A3トレイがセットされている場合 は、トレイ1から給紙できません。

両面印刷には、次の項目があります。デフォルトは、[し ない〕です。

●しない

●長辺とじ

用紙の長辺を軸に、表と裏のイメージの上方向が一致 するようにプリントします。

たて向き原稿の場合は、表と裏が同じ方向を上にして 両面にプリントされ、よこ向き原稿の場合は、裏面の プリントイメージが180度回転します。

●短辺とじ

用紙の短辺を軸に、表と裏のイメージの上方向が一致 するようにプリントします。

たて向き原稿の場合は、裏面のプリントイメージが 180度回転され、よこ向き原稿の場合は、表と裏が同 じ方向を上にして両面にプリントされます。

ソートする(一部ごと)

複数ページの印刷データを複数部数プリントするとき に、部単位でまとめてプリントする場合に、チェックし ます。

デフォルトは、チェックされています。

最終ページから印刷

最後のページからプリントする場合に、チェックします。

デフォルトは、チェックされています。



[両面印刷]で、[長辺とじ]または[短辺とじ]が指定されている場合、[最終ページから印刷]の指定は無効になり、1ページめからプリントされます。

[出力指定]タブ

[出力指定] タブには、スプールや出力などに関する設定が表示されます。

[出力指定]タブで設定できる項目は、次のとおりです。



スプールオプション

送信された印刷データの出力方法を選択します。

受信を優先する

データをすべて受信し終わってからRIP 処理を開始する ときにチェックします。チェックをはずすと、RIP中の データがない場合は、受信しながらRIP処理デフォルト は、チェックされています。



この機能は、クライアントからのプリント指示時にだけ 有効です。印刷データの読み込み時には無視されます。 高速/低速のネットワークが混在する場合(1000Baseや100Baseに10Baseや無線LANが混在する場合)に、低速ネットワークから大容量のプリント指示をすると、送信が終わるまでRIP処理を占有してしまい、高速なネットワークからのプリントのRIP処理を待たせてしまうことなります。

低速なネットワークから大容量のプリントをする場合は、[受信を優先する]チェックボックスをオンにすると、全体の生産性を向上できます。「プリントオプションをカスタマイズする」の「[強制上書き]ボタン」(42ページ)を参照して、通常のプリンタのほかに、低速なネットワークからプリントする場合の専用のプリンターを設定し、そのプリンターに[受信を優先する]がオンになるように強制上書き機能で設定して使用すると便利です。

RIP済みデータの保存

RIP処理後のデータをサーバーに保存する場合に、 チェックします。

[サーバーの環境設定]の[プリント]タブで、[RIP後のデータをイメージとして保存]をオンに設定し、かつ[スプールオプション]で、[プリント終了後、保存する]または[プリントせずに保存する]を選択した場合にだけ有効です。デフォルトは、チェックされています。



- ●[スプールオプション]で[保存しない]が選択されていると、RIP処理済みデータは保存されません。
- ●[原稿タイプ]を[文字/写真(写真優先)]、または [文字/写真(文字優先)]から、[写真優先]、[文字優先]、[グラフ]のいずれかに変更した場合、 またはその逆の変更をしたときは、RIP処理済 みデータは削除されます。

メモ書き

印刷データに、カラーパッチやコメントなどを重ねてプ リントします。

パッチの設定や、オプションメモで使用するフォントなどを変更できます。

メモ書きには、次の項目があります。デフォルトは[しない]です。

●しない

●カラーパッチ

CMYKおよびプロセスブラックについて、100%、 50%、10%の3種類、計15パッチが、 各1×1cmの大きさでプリントされます。

●オプションメモ

プリントオプションの設定をプリントします。 次の項目について、デフォルト値から変更した場合 に、変更値がプリントされます。

- ·RGB色補正
- RGBガンマ補正
- ・RGBホワイトポイント
- ・RGB出力プロファイル・RGB出力インテント
- · CMYKシミュレーション
- ・ユーザー調整
- ・コンポジット特色補正
- · Image Enhancement
- ・スムージング
- ・原稿タイプ
- ・画質モード

●コメント

[メモ書き-コメント]で指定した文字列をプリントし ます。

カスタム

独自の形式のメモ書きを設定することができます。 デフォルトでは、印刷データごとに、日付と番号がプ リントされます。複数部数の設定および複数ページの 印刷データでは、すべてのページに同じ番号がプリン トされます。この番号は、RIP処理のたびに、また キャンセル、エラー、およびWindows からのフォン トダウンロードのときにも、カウントアップします。 この番号は、カンプ番号を想定したものです。複数部 のプリント出力を行い、自分と先方、または複数部署 で校正するような場合、編集や修正によるバージョン の不整合が発生しないように、この番号で確認できま す。

メモ書き-上書き

印刷データの上にメモを重ねてプリントするときに チェックします。チェックをはずすと、メモの上にジョ ブを重ねてプリントします。

デフォルトは、チェックされています。

[画質]タブ

[画質] タブには、原稿タイプや各種警告機能などの設定 が表示されます。

[画質]タブで設定できる項目は、次のとおりです。



原稿タイプ

原稿タイプを選択します。デフォルトは、[写真優先]で す。

●写真優先

写真のように中間調データが多く含まれているドキュ メントの場合に指定します。階調が重視されたプリン ト結果になります。

●文字優先

ドキュメント内に、中間色の文字や図形を多く含む場 合に指定します。中間色の図形の品質が重視されたプ リント結果になります。

●グラフ

グレースケールのドキュメントやグラフのように細部 をくっきりさせたいときに指定します。写真や文字が 多く含まれるようなドキュメントには向いていませ ho

●文字/写真(写真優先)

写真などのビットマップデータや塗りつぶしデータ、 文字や線図形などデータが、それぞれのデータに適し た処理に切り替えられてプリントされます。

写真などのビットマップデータや塗りつぶしデータ は、階調重視のプリント結果になります。

●文字/写真(文字優先)

写真などのビットマップデータや塗りつぶしデータ、 文字や線図形などデータが、それぞれのデータに適し た処理に切り替えられてプリントされます。

写真などのビットマップデータや塗りつぶしデータは、中間色の図形の品質が重視されたプリント結果になります。

画質モード

画質モードを選択します。デフォルトは、[標準]です。

●標準

用紙サイズや印刷面にかかわらず、600×600dpiで 処理されます。

●グラフィックス

A4サイズ以下の片面/両面印刷、およびA4サイズより大きい片面は600×300dpiで、A4サイズより大きい両面の場合は300×300dpiで処理されます。

●ドラフト

用紙サイズや印刷面にかかわらず、300×300dpiで処理されます。出力解像度が標準より低いので、処理が速くなります。最終出力前のドラフトプリントや、Windowsからのプリントで解像度が制限される場合に選択してください。

補足

- ●[標準]でプリントしたとき、印刷データがエラー (コントローラーボードエラー(1031))で終了した場合は、「グラフィックス」を選択します。
- ●頻繁にコントローラーボードエラー(1031)が 発生する場合には、拡張メモリーオプションを 購入することをお勧めします。

Image Enhancement

Image Enhancementは、K100%の文字や図形のエッジを滑らかにプリントするための機能です。通常は、チェックされている状態で使用します。



- ●CMYKプロファイルで、IEオフのプロファイル を選択している場合、Image Enhancement機 能は無効になります。
- ●プリンターの状態によっては、IE がオンのとき、黒の99~100%の部分のグラデーションがきれいにプリントされない場合があります。この場合は、IEをオフにしてください。
- ●ユーザー調整カーブでK100%の濃度を下げて プリントしたいときには、IEをオフにしてくだ さい。IEがオンの場合には、K100%の濃度は ユーザー調整カーブでは下げることができませ ん。

グレースケールの自動検出

自動的に白黒ページを判別させ、プリント速度の速い[グレースケール(K)]モードでプリントする場合に、チェックします。少量のカラーページを含む複数ページの印刷データをプリントする場合などに、プリント時間を短縮できます。

全ページにカラーデータがある印刷データの場合は、 チェックをはずします。

デフォルトは、チェックされています。

スムージング

スムージングをする場合に、チェックします。スムージングをすると、Kの線や文字にアンチエイリアス効果がかかります。デフォルトは、チェックされていません。



- ●この機能は、[プリンタモード]が[連続階調]の 場合に有効です。
- ●IEを有効にして文字や線の輪郭の品質を向上させたい場合には、スムージングをオフにしてください。IEがオフのとき、文字や線の輪郭をなめらかに見せたい場合は、スムージングをオンにしてください。IEとは、Image Enhancementの略で、文字の輪郭などをくっきりさせることをいいます。

Kオーバープリント

ブラック100%で文字やグラフィックをプリントする場 合で、オーバープリントするときに、チェックします。 抜き合わせでプリントしたい場合は、チェックをはずし ます。デフォルトは、チェックされていません。



この機能は、フォントや線などに有効であり、イ メージには無効です。

RGB黒をKに置換

RGB黒をブラック100%に置き換えてプリントしたい場 合は、チェックボックスをオンにします。

RGBモードで作られたCMYK混色の黒を、純粋な黒ト ナー(C=M=Y=0%、K=100%)に置き換えてプリント するので、ぼやけて見えるCMYK混色の黒を、Kだけの はっきりとした黒にできます。

Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000/XPの場合、デフォルトは、「オン Iです。 Macintoshの場合、デフォルトは、「オフ」です。

RGBグレーをKに置換

RGBグレーをK単色のグレーに置き換えてプリントした い場合は、チェックボックスをオンにします。

RGBモードで作られたCMYK混色のグレーを、純粋な黒 トナー(C=M=Y)に置き換えてプリントするので、ぼや けて見えるCMYK混色のグレーを、Kだけのはっきりと したグレーにできます。

Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000/XPの場合、デフォルトは、「オン」です。 Macintoshの場合、デフォルトは、「オフ」です。



この機能は、フォントや線などに有効であり、イ メージには無効です。

色分版の合成

各色の版を合成するスタイルを選択します。 色分版の合成には、次の項目があります。デフォルト は、[自動]です。

- ●自動
- ●しない
- QuarkXPress-4Style
- QuarkXPress-3Style
 PageMaker Style
- FreeHand Style
- Canvas Style
- Illustrator Style
- InDesign Style

[自動]の場合、特色版の合成にも対応できます。対応し ている特色は、DIC、TOYO、PANTONEです。

[ユーザー]タブ

[ユーザー]タブで設定できる項目は、次のとおりです。



プリンタードライバーの[詳細設定]ダイアログ ボックスやDropPrintLite、WebManagerで は、[ユーザー情報] タブになります。[セキュリ ティプリント]のほかに[ユーザー名]、[アカウン ト]、[コメント]が設定できます。[ユーザー情 報]タブについては「固有のプリントオプション」 の[ユーザー情報タブ] (86ページ)を参照してく ださい。



セキュリティプリント

ドキュメントにパスワードによる保護をかける場合にチェックし、パスワードを入力します。

パスワードに入力できる文字は、0~9、a~z、A~Z、記号、スペースです。また、5~31文字の範囲で指定してください。

セキュリティープリントの指定がされたドキュメントは、ServerManagerでパスワードを入力しないと操作ができなくなります。ただし、管理者でログインした場合は、操作できます。

固有のプリントオプション

[Print Server Series]タブ

[Print Server Series]タブには、プリントオプションの中でよく利用される項目が集められています。

Windows 95/98/Me、Windows 2000/XP、および Macintoshのプリンタードライバーからプリントした場合に表示されます。

[Print Server Series]タブ固有の項目は、次のとおりです。



標準設定からの変更

[Print Server Series] タブと、[詳細設定] ダイアログボックスの[ユーザー情報] タブに表示される以外の項目で、サーバーで設定されているプリントオプションと異なる値を設定しているオプション項目と、その値を表示します。

[詳細設定]ボタン

このボタンをクリックすると、[詳細設定] ダイアログボックスが表示されます。

[詳細設定]ダイアログボックスでは、プリントに関する 詳細な設定ができます。

[ユーザー情報]タブ

Windows 95/98/Me、Windows 2000/XP、および MacintoshのプリンタードライバーやDropPrintLite、WebManagerで表示されます。

[ユーザー情報]タブで設定できる項目について説明します。



セキュリティプリント

ドキュメントにパスワードによる保護をかける場合にチェックし、パスワードを入力します。

パスワードに入力できる文字は、0~9、a~z、A~Z、記号、スペースです。また、5~31文字の範囲で指定してください。

セキュリティープリントの指定がされたドキュメントは、ServerManagerでパスワードを入力しないと操作ができなくなります。ただし、管理者でログインした場合は、操作できます。

ユーザー名

ジョブのオーナー名を設定します。

ユーザー名には、31バイトまでの英数字を入力できます。設定したユーザー名は、WebManager、ServerManager上で、ジョブの所有者として表示されます。

また、プリント履歴に記録されるユーザー名としても利用されます。

アカウント

ジョブに関するアカウント情報を設定します。アカウントには、31バイトまでの英数字を入力できます。アカウントは、プリント履歴に記録されます。


コメント

ジョブに関する追加情報を設定します。コメントには、 任意の文字列で255バイトまでの英数字を入力できま す。コメントは、プリント履歴に記録されます。



この章では、困ったときのトラブル対処につ いて説明します。





Q&A— 91





●エラーウィンドウが表示されたら

プリンターを使用中に異常が発生すると、サーバーの画面上に次のようなエラーウィンドウが表示されます。 この場合は、表示されたウィンドウ内のメッセージに従って、対処してください。



また、次のような症状の場合は、『取扱説明書(プリンター編)』の該当箇所も参照のうえ、対処してください。

メッセージの概要	『取扱説明書(プリンター編)』の参照先
紙づまり	「第5章 用紙が詰まったときには」
 消耗品(トナーカートリッジや、	「6.1 トナーカートリッジの交換」
ドラムカートリッジ、トナー回収カート	「6.2 ドラムカートリッジの交換」
リッジ)のセット、および交換	「6.3 トナー回収カートリッジの交換」
正しい用紙のセット、および用紙の補給	「第3章 使用できる用紙とセットの仕方」

対処方法に従って対処しても、問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店、またはプリンターサポートデスクにご 連絡ください。



ウィンドウを閉じてしまった場合は、マシン状態ウィンドウの[状態の詳細]ボタンをクリックしてください。再度、ウィンドウを表示できます。マシン状態ウィンドウについては、「ServerManagerのウィンドウ」(38ページ)を参照してください。

● エラージョブメッセージ一覧

エラーになったジョブに表示される、エラーメッセージについて説明します。

以下のメッセージは、ServerManagerとStatusMonitorのエラーリスト中の「ステータス」や、「ジョブ 編集]ダイアログボックスを表示したときに、[情報]タブの[ステータス]に表示されます。

その他のエラーメッセージについては、『取扱説明書サーバー編』を参照してください。

番号	エラーリストの ステータス	[情報]タブの[ステータス]	対応
103	プリントオプション	このプリントオプションでは両面印刷で	プリントオプションを確認して再プリン
	エラー	きません	トしてください。
104	プリンター電源オフ	プリンタの電源が入っていません	プリンターの電源を入れてから、エラー
			リストに入った該当する 印刷データを再
			開してください。
105	プリントオプション	このプリンタは両面印刷できません	片面でプリントしてください。両面印刷
	エラー		を行うには、両面印刷モジュール(オプ
			ション)をプリンターに装着する必要があ
			ります。
106	ラスター画像変換工	画像変換に失敗しました	SunRaster・XWD・TIFF画像の変換に
	ラー		失敗しました。
107	PostScriptエラー	PostScriptエラーです	印刷データを確認してください。
108	用紙トレイなし	指定された用紙(用紙サイズ、用紙の種	使用したい用紙をプリンターにセットし
		類)に必要なトレイがありません	てから、エラーリストに入った該当する
			印刷データを再開して下さい。
116	出力部数エラー	コピー部数が999を超えています	部数を999部以下に設定して、再プリン
			トしてください。
120	分版合成エラー	色版の数が合わないため分版合成に失敗	[色分版の合成]のところで
		しました	[QuarkXPress3-Style]などを指定して
			プリントしたときに色版の数が合ってい
			ません。
			[自動]を指定して、プリントしてくださ
			U).
122		おもて面とうら面の用紙サイズが異なる	改ページの場所を調整するか、片面でプ
	ラー	ため両面印刷できません	リントしてください。
126	プリントオプション	指定された用紙種類では両面印刷できま	両面印刷ができる用紙を使用してくださ
	エラー	せん	U1.
139	用紙トレイなし	指定された用紙サイズ(RIP済みデータの	RIP処理済みデータの用紙サイズをトレイ
		用紙サイズ)、用紙種類)に必要なトレイ	にセットするか、RIP処理済みデータを削
		がありません	除して、再度RIP処理し直してください。
140	サイズエラー	用紙サイズが自動の場合、手差しトレイ	EPS/TIFF/SunRaster/XWDはプリント
		は指定できません	オプションの[グラフィックス]タブで、
			[用紙サイズ]を[自動]に設定している場
			合、手差しトレイは指定できません。
			ほかのトレイを指定してください。

番号	エラーリストの ステータス	[情報]タブの[ステータス]	対応
141	サイズエラー	節電中にトレイの用紙サイズが変更され	用紙サイズを確認してください。
		たため印刷できませんでした	
142	サイズエラー	SunRaster/XWDはA3x2/B4x2/	用紙サイズを確認してください。
		A2L/B3Lに印刷できません	
157	プリントオプション	範囲指定したページがありません	ページ範囲の指定を確認してくださ
	エラー		い。
164	用紙トレイなし	指定された用紙トレイがありません	オプションのトレイモジュール(2
			段)/(1段)が装着されていない場合
			は、トレイ2、3を指定できません。
			ほかのトレイを指定してください。
165	両面印刷エラー	特A3トレイから両面印刷をおこなうこ	ほかのトレイを指定してください。
		とはできません	

メール受信時エラー

番号	内容	対応
200	受信したメールに、印刷可能なファイルが添付	送信元にご確認ください。受信したメールには印刷可
	されていませんでした。	能なファイルが添付されていません。
201	受信ドメインの制限によって、メールの受信が	PDF配信の環境設定で、受信ドメインの設定を確認し
	中止されました。	てください。
202	メールサーバーからエラー通知メールを受信し	PDF配信でエラーメールを確認してください。
	ました。	
203	分割送信されたメールの一部を受信しました	送信元にメールを再送するように依頼してください。
	が、一定時間内に全部を受信できませんでし	
	た。	
210	POP3サーバーのIPアドレスを参照できません	PDF配信の環境設定で、POP3サーバー名を確認して
	でした。	ください。
211	POP3サーバーに接続できませんでした。	ネットワークの管理者にご確認ください。
212	POP3サーバーとの接続が中断しました。	ネットワークの状態を確認してください。
213	POP3サーバーに認証されませんでした。	ネットワークの管理者にご確認ください。
214	POP3サーバー上のメールボックスが開けませ	ネットワークの管理者にご確認ください。
	んでした。	
215	POP3サーバーエラー。	ネットワークの管理者にご確認ください。
220	受信処理のためのディスク容量が不足していま	エラーメールや不要なファイルの削除、
	す。	ServerManagerの不要なジョブなどを削除して、
		ディスクの空き容量を増やしてください。
221	受信処理中にディスクエラーが発生しました。	ディスク障害の可能性があります。お買い求めの販売
		店、またはプリンターサポートデスクに連絡してくだ
		さい。



ここでは、皆様からよくあるお問い合わせと、それに対する回答を紹介します。

色調整機能について



コンポジット特色補正機能が対応している、PANTONEカラーとDICカラーは?



PANTONEカラーは、PANTONE Coated(CVC)です。

PANTONE Uncoated(CVU)を指定した場合は、PANTONE Coatedと同じ補正をします。PANTONE Press(CVS)を指定した場合は、PostScriptエラーが発生しプリントできません。なお、DICと東洋インキもCoatedに対応しています。

DICカラーは、DICカラーガイドのパート1 (DIC 1p \sim 654p)とパート2 (DIC 2001p \sim 2638p)です。

東洋インキカラーは、TOYO COLOR FINDER 1050です。 →[[カラー] タブ」(77ページ)



画面上のRGBの文字やグラフィックスの色味が、異なる色でプリントされます。また、RGB画像の色味が、ぼやけてプリントされます。



プリントオプションの[カラー]タブで[RGB色補正]を[する]に設定して、プリントし直してみてください。

[RGB色補正]は、デフォルトでは[しない]になっています。 →[[カラー]タブ](77ページ)



ユーザー調整カーブでK100%未満 に設定したのに、反映されません。



[Image Enhancement]を「オフ」にしてプリントしてください。→「[カラー]タブ」(77ページ)

ServerManagerの設定について



白黒自動判別機能は、ありますか?



あります。

白黒ページが含まれているときに、自動的にグレースケールモードでプリントします。この機能によって、プリント速度も向上します。[画質]タブの[グレースケールモードの自動検出]で指定します。デフォルトは、チェックされています。→「[画質]タブ」(83ページ)



ServerManagerを管理者モード で、起動したいのですが。



ServerManagerの[ファイル] メニュー→[特別]→[ログインモードの設定]で表示される[ログインモードの設定] ダイアログボックスで、ServerManagerの起動時に自動的に管理者または一般ユーザーでログインするように設定できます。



EPSファイルをプリントしたら、 ジョブが消えてしまいました。



ServerManagerの[ツール]メニュー→[サーバーの環境設定]の [プリント]タブに表示される[EPSをPostScriptとして扱う]が オンになっていませんか。showpageコマンドが付いていない EPSファイルをプリントした場合に、この機能がオンになってい ると、showpageコマンド自動付加が抑制されて印刷データが消 えてしまうことがあります。

その他



厚紙のSRA3用紙に、自動両面プリントはできますか?



官製はがきや専用光沢紙、または特A3用紙やSRA3用紙に両面 プリントするときは、手差しトレイから片面ずつプリントしてく ださい。→『取扱説明書(プリンター編)』



両面調節微調整をしても、調整用 シートの印字位置が変わりません。



調整用シートは、印刷のずれを確認するためのシートなので、両面印刷微調整を実行する前の状態でプリントされます。 なお、確認用シートは、調整結果を反映したものがプリントされます。→『取扱説明書(サーバー編)』(電子マニュアル)[2.1 両面



WebManagerからアップロード印刷をしたら、エラーになってしまいました。



WebManagerを使用してプリントするときは、プロキシサーバーを経由せず、直接サーバーに接続してプリントしてください。



QuarkXPress3.3で、PDFファイルを適用する仕方を教えてください。



まず、QuarkXPressがインストールされているディレクトリ内にある「PDF」フォルダに、Print Server Series用のPDFファイルを格納します。次に、「用紙設定」メニュー→QuarkXPress→プリンタの種類を選択し、「FX DocuPrint CG835 PSS-52 PDF」を選択してください

なお、QuarkXPress4は、PDFに対応していません。



印刷のずれを微調整する」

- ●QuarkXPress3.3でQuark用PDFファイルを使用し、 定型サイズにプリントする場合は、カスタムサイズ用に 修正したPPDを使用しないでください。カスタムサイズ 用紙にプリントする場合だけ、カスタムサイズ用に修正 したPPDを使用してください。
- ●QuarkXPress3.3でQuark用PDFファイルを使用している場合、一度もRIP処理していない印刷データは、ServerManagerの[ジョブ編集]ダイアログボックスでは、指定された用紙サイズが表示されません。一度RIP処理されると、指定された用紙サイズが表示されます。



付 録





94

94

95 95

96

⁻ 105

— 107

-- 109





製品の仕様

DocuPrint CG835 LIIのサーバー部分の仕様について説明します。

製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

サーバー本体

●プロセッサー Celeron D340J(2.93GHz)

●メモリー(PC) 512MB

Ethernet
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

●HDD 60GB、オプションHDD 1台増設可能

●FDD 3.5インチ(1.44MB/720KB)

●CD-ROM 48倍速

●ビデオ出力 15pinミニD-sub(アナログRGB出力)

●キーボード 日本語109キーボード

●マウス PS/2マウス

●Print Server Seriesボード DocuPrint CG835 IIインターフェイス用PCIボード

(フレームメモリー:512MB(256MB×2枚)、最大1,024MBまで拡張可能)

●インターフェイスケーブル DocuPrint CG835 II専用ケーブル(2.8m)

ディスプレイ(オプション*)

38cm(15型)TFTカラー液晶ディスプレイ

最大解像度: 1,024×768 dot

※ディプレイ付属モデルもあります

環境要件

定格電源/最大消費電力

サーバー 100V、2.5A/200Wディスプレイ 100V、1.5A/40W

大きさ/質量

●サーバー 幅136×奥行き385×高さ355mm/約10kg●ディスプレイ(オプション) 幅375×奥行き201×高さ356mm/4.5kg●キーボード 幅459×奥行き172×高さ42mm/1.0kg

(質量には、マウスの重さを含みます)

動作

温度10~35℃

●湿度 15~80%(結露がないこと)



●オプション製品について

DocuPrint CG835 LIIのオプション製品について説明します。

オプション製品の種類

DocuPrint CG835 LIIでは、次のようなオプション品を用意しています。 商品のご注文は、本製品をお買い求めの販売店にご連絡ください。

商品名	内容
ディスプレイ(オプション*)	38cm(15型)TFTカラー液晶ディスプレイです。
	最大解像度:1024×768ドット
	サーバーとの接続方法は、「サーバーを設置する」(4ページ)を参
	照してください。
	※ディスプレイ付属モデルもあります。
増設ハードディスク	サーバーに取り付けて使用できます。サーバーに、より多くの
	データを保存できます。
	取り付け方は、「ハードディスクの取り付け」(96ページ)を参照
	してください。
512MB追加メモリータイプ2	PCIボードに取り付けて使用できます。
	複雑なイメージを含む文書や、データ量の多い原稿をより高速に
	処理できます。
	取り付け方は、「拡張メモリーの取り付け」(102ページ)を参照し
	てください。
Eye-One(測色器)	カラーキャリブレーションおよびプロファイルの作成に使用しま
	す。サーバーとは、USBケーブルで接続します。使用方法は、
	『取扱説明書(サーバー編)』(電子マニュアル)の「5.16.2 測色器の
	使い方」を参照してください。
インターフェイスケーブル(6m)	プリンターとサーバーを接続するケーブルです。付属の2.8mの
	ケーブルに代えて、使用できます。

ハードディスクの取り付け

オプションのHDDの取り付け手順を説明します。

操作の前に

次のものがそろっていることを確認してください。

HDD

●電源中継ハーネス





- ●オプション品に付属のネジ 4本
- ●サーバー付属の工具(プラスドライバー)

HDDの取り付け

操作手順。。。。。。。。。。。。。




サーバーが起動している場合、電源を切ります。

サーバー本体に電源コードやインターフェイス ケーブルが接続されている場合は、取り外しま す。


2

サーバー背面にある、左側面カバーを固定しているネジ(2本)を外します。



3

左側面カバーを、背面側にずらしてから、手前に引いて取り外します。




21

サーバー内部の金属部分に手を触れて、静電気を逃がします。


5

図の位置のネジを取り外します。




6

HDD用ブラケットを、赤い矢印を起点に手前側に回転させるようにして取り外します。




ブラケットにHDDを差し込み、HDDに同梱さ れていたネジ(4本)で固定します。






HDDは非常にデリケートな機器です。衝撃を 与えると故障するおそれがあります。HDDと ブラケットをネジで固定するときは、机などの 平らな場所の上に置いて、作業してください。

電源中継ハーネスの片方のコネクターを、サーバー 内部の電源ケーブルに、しっかりと接続します。



9 =

HDDをサーバーに取り付けます。ブラケット の突起部をサーバーの赤い矢印に合わせます。







作業がしにくい場合は、サーバーを横置きにし てください。

10

赤い矢印を起点にして、ブラケットの円弧状の 溝が本体の溝にはまっていることを確認しなが ら、HDDを回転させます。




サーバー内部のSATAケーブルを、HDDの SATAコネクターに、しっかりと接続します。






コネクターの向きを確認して、正しい向きで接 続してください。

HDDを回転させ、本体に取り付けます。この とき、HDDが電源中継ハーネスに引っかから ないように、反対の手でハーネス部を広げるよ うにしてください。




手順5で取り外したネジで固定します。





手順11で接続したコネクターが、しっかりと 差し込まれているかどうかを、もう一度確認し てください。

電源中継ハーネスの片方のコネクターを、HDD のコネクターに、しっかりと接続します。





必ず、付属の電源中継ハーネスを使用してくだ さい。電源中継ハーネスを使用しないと、サー バーが起動しないことがあります。


これで、HDDの取り付けは完了です。




続けてほかのオプション品を取り付ける場合 は、以降の手順を行わないで、オプション品を 取り付けます。各オプション品の取り付け手順 5に進んでください。

15

左側面カバーの上下の突起部を本体の穴に差し 込んだら(①)、左側面カバーをサーバー前面側 にずらし、しっかりとはめ込みます。(②)。 手順2で取り外したネジで、左側面カバーを固 定します(③)。





電源コード、および手順1で取り外したケーブ ルを接続します。

サーバーでの設定

HDDの取り付けが完了したら、追加したディス クをフォーマットし、ドライブに割り当てます。

操作手順。。。。。。。。。。。。。



サーバーの電源を入れます。

[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]を 選択します。



[管理ツール]をダブルクリックし、[コン ピュータの管理]をダブルクリックします。

「コンピュータの管理]ウィンドウが表示されます。



左側のツリーから[記憶域]の下の[ディスクの 管理]を選択します。

[ディスクのアップグレードと署名ウィザード]が表示 されます。



内容を確認し、[次へ]をクリックします。

[署名するディスクの選択] ダイアログボックスが表示 されます。



6

[ディスク1]がチェックされていることを確認 し、[次へ]をクリックします。

[アップグレードするディスクの選択] ダイアログボックスが表示されます。



7

[ディスク1]のチェックを外して、[次へ]をク リックします。

[ディスクのアップグレードと署名ウィザードの完了] ダイアログボックスが表示されます。



8

[完了]をクリックします。

[コンピュータの管理]ウィンドウが表示されます。



9 =

HDDの取り付けによって追加された[ディスク1]で右クリックし、表示されたメニューから[パーティションの作成]を選択します。

[パーティションの作成ウィザード]が表示されます。



10

[次へ]をクリックします。

[パーティションの種類を選択]ダイアログボックスが表示されます。



77

[拡張パーティション]を選択し、[次へ]をク リックします。

[パーティションサイズの指定]ダイアログボックスが表示されます。





[使用するディスク領域]に最大ディスク領域の サイズを指定し、[次へ]をクリックします。

パーティションが作成され、完了すると、[パーティ ションの作成ウィザードの完了]ダイアログボックス が表示されます。

[完了]をクリックします。

[コンピュータの管理] ウィンドウが表示されます。



続けて、ドライブを割り当てます。

[ディスク1]で右クリックし、表示されたメ ニューから[論理ドライブの作成]を選択しま す。

[パーティションの作成ウィザード]が表示されます。

[次へ]をクリックします。

[パーティションの種類を選択]ダイアログボックスが 表示されます。



16

[論理ドライブ]を選択し、[次へ]をクリックし ます。

[ドライブ文字またはパスの割り当て]ダイアログボッ クスが表示されます。



[ドライブ文字の割り当て]がチェックされ、 [E:]になっていることを確認して、[次へ]をク リックします。

[パーティションのフォーマット]ダイアログボックス が表示されます。

各項目を次のように設定します。

ボリューム名は、任意に付けてください。



[次へ]をクリックします。

パーティションが作成され、完了すると、[パーティ ションの作成ウィザードの完了]ダイアログボックス が表示されます。

20

[完了]をクリックします。

[コンピュータの管理]ウィンドウが表示されます。 ディスク1が正しく設定されていることを確認して、 ウィンドウを閉じます。



これで、追加したハードディスクを使用するた めの準備は完了です。

このハードディスクをFTPフォルやスプール フォルダとして使用する場合は、 [FX_ServerManager] ウィンドウの[ファイ ル]→[特別]→[作業用フォルダ設定]を選択 し、設定を変更してください。FTPフォルダを 変更した場合は、[コントロールパネル]→[管 理ツール]→[インターネットサービスマネー ジャ]→[既定のFTPサイトのプロパティ]で、 FTPサービスのディレクトリを変更してくださ い。


拡張メモリーの取り付け

オプションのメモリーの取り付け手順を説明しま す。

操作の前に

次のものがそろっていることを確認してください。

●メモリー 256MB 2枚



●サーバーに付属の工具(プラスドライバー)

操作手順。。。。。。。。。。。。。。




サーバーが起動している場合は停止し、プロ セッサーの電源を切ります。


プロセッサー本体に電源コードやインターフェ イスケーブルが接続されている場合は、取り外 します。



サーバー背面にある、左側面カバーを固定して いるネジ(2本)を外します。




左側面カバーを、背面側にずらしてから、手前 に引いて取り外します。



サーバー内部の金属部分に手を触れて、静電気 を逃がします。




図の位置にある4本のネジを取り外し、本体か ら、押さえ金具を取り除きます。




補足

作業がしにくい場合は、プロセッサーを横置き にしてください。

Print Server Seriesボードを固定しているネ ジを取り外します。



Print Server Seriesボードをまっすぐ引き抜 きます。




8

メモリーの両端を持ち、メモリーのキーと Print Server Seriesボード背面のSO-DIMM スロット側の凸部分を正しく合わせます(①)。

メモリーを斜めに差し込んだあと、「カチッ」と 音がするまでPrint Server Seriesボード側に 倒します(②)。

同様の手順で、2か所のSO-DIMMスロットにメモ リーを取り付けてください。





必ず2枚のメモリーを取り付けてください。




メモリーを取り外す場合は、メモリーを固定し ている両端のツメを外側に開き、メモリーの両 端を持ってまっすぐ引き抜いてください。

录


10

Print Server Seriesボードのコネクターをマザーボード側のコネクターに合わせ、しっかり差し込みます。




11

手順6で取り外したネジで、Print Server Seriesボードを固定します。




12

押さえ金具をサーバー本体に取り付け、手順5で取り外したネジ(4本)で、押さえ金具を固定します。




13

左側面カバーの上下の突起部を本体の穴に差し込んだら(①)、左側面カバーをサーバー前面側にずらし、しっかりとはめ込みます。(②)。 手順2で取り外したネジで、左側面カバーを固定します(③)。



14

電源コード、および手順1で取り外したケーブルを接続します。



15

サーバーを起動します。

スタートアップページを印刷し、「サーバー/マシン」欄に「フレームメモリー: 1024MB」と表示されていることを確認してください。

● 用語集

Print Server Seriesに関連する用語は、印刷用語をはじめ編集用語やDTP用語など、多岐に渡ります。 サーバーの機能を理解し、本文を読み進むうえでの参考にしてください。

CIEbased[シー・アイ・イー・ベースド]

CIEは、commission Internationale de l'Eclariageの 略で、国際照明委員会のこと。

CIEが発表しているデバイスに依存しないカラーモデルを もとに、色再現することをいいます。

GCR[ジー・シー・アール]

Gray-Component Replacementの略。

カラー画像のグレーの部分からCMYの成分を取り除き、 Kの濃淡に置き換えることをいいます。

画像を変換するときに、GCRの値を調整できるアプリケーションもあります。

→UCR

ICCプロファイル[アイ・シー・シー-]

International Color Consortiumの略。

各デバイスの色再現に関する情報を記述したファイルの ことをいいます。

IE[アイ・イー]

Image Enhancementの略。文字の輪郭などをくっきり 見せることをいいます。

IT8[アイ・ティー・エイト]

デバイスのキャリブレーションを行うための標準チャートのことをいいます。

PPD[ピー・ピー・ディー]

PostScript Printer Description Fileの略。

ポストスクリプトプリンターの設定情報を記述したファイルのことをいいます。

RIP[リップ]

Raster Image Processerの略。

ポストスクリプトデータをビットマップに展開することをいいます。

UCR[ユー・シー・アール]

Under Color Removalの略。

カラー画像の黒色の部分からCMYの成分を取り除き、K の濃淡に置き換えることをいいます。

RGBモードからCMYKモードに画像を変換するときに、 UCRの値を調整できるアプリケーションもあります。 →GCR

網点[あみてん]

印刷で色の濃淡が置き換えられる大小の点のことで、 ハーフトーンともいいます。

色分版[いろぶんぱん]

RGB画像を、プロセス印刷で使用する4色のインキに対応したCMYKの画像に分けることをいいます。

オーバープリント

オブジェクト同士が重なり合う場合に、上下の色を重ね て印刷することをいいます。印刷のずれで白地がでることを防ぎます。

ブラックの文字は、すべてオーバープリントするように デフォルト設定されているアプリケーションもありま す。

→抜き合わせ

ガンマ補正[-ほせい]

感光材の感光特性を表わすカーブのことをガンマといい、デバイスのガンマ値に応じた最適のカーブに補正することを、ガンマ補正といいます。

Print Server SeriesやPhotoshopは、画像のガンマ補 正をしてコントラストや明暗を調整できます。

キャリブレーション

色の経時変化を補正して、機器の色再現性を標準状態に 維持することをいいます。

スクリーン線数[-せんすう]

画像を出力するときに使われる、網点の列または線の数をいいます。

出力解像度とスクリーン線数の組み合わせで、画像のき め細かさが変化します。

フィルム出力で使うスクリーン線数は、イメージセッターの解像度や印刷方法、および用紙によって異なります。

墨版保持[すみはんほじ]

CMYKデータをプリントする場合に、色再現で重要な役割を持つK(墨)版の情報を保持するしくみのことをいいます。

特色[とくしょく]

あらかじめ色を混ぜ合わせた、さまざまな色のインキの ことです。

特色インキは、会社のロゴなど、色を正確に再現しなければならないときに使われます。

スポットカラーともいいます。

→プロセスカラー

抜き合わせ[ぬきあわせ]

オブジェクト同士が重なり合う場合に、下になる色を、 上の形で白く抜くことで、ノックアウトともいいます。 半透明の印刷インキを使うときに、色が重なって別の色 になることを防ぎます。

→オーバープリント

プロセスカラー

CMYKの網点を重ね合わせて、さまざまな色を擬似的に 再現する半透明のインキのことです。

→特色

プロファイル

デバイスごとのカラー属性を定義したファイルのことをいいます。

分版出力[ぶんぱんしゅつりょく]

印刷に使用するインキごとに、色の要素を分けてフィルムに出力します。

プロセスカラー印刷の場合は、各ページがCMYKの4枚のフィルムになります。

ホワイトポイント

画像内のもっとも明るい位置のことで、白点ともいいます。

連続階調[れんぞくかいちょう]

写真のように、色と色がなめらかに変化していることをいいます。



『取扱説明書(サーバー編)』(電子マニュアル)の内容

- ◆はじめに
- ◆目 次
- ◆マニュアル体系と本書の読み方

第1章 色の調整

- 1.1 色の調整とは
 - 1.1.1 色の調整でできること
 - 1.1.2 色調整のヒント
- 1.2 プロファイルを使用したカラーシミュレーションの流れ
- 1.3 キャリブレーションで色を補正する(その1)
 - 1.3.1 キャリブレーションについて
 - 1.3.2 キャリブレーション用画像データを用意する
 - 1.3.3 自動キャリブレーションデータを作成する
 - 1.3.4 測色器キャリブレーションデータを作成する
 - 1.3.5 キャリブレーションデータを確認・調整する
 - 1.3.6 キャリブレーションデータを割り当てる
 - 1.3.7 キャリブレーションの方法を選択する
 - 1.3.8 キャリブレーションの確認印刷をする
- 1.4 キャリブレーションで色を補正する(その2)
 - 1.4.1 キャリブレーションチャートをプリントする
 - 1.4.2 キャリブレーションチャートをスキャンする
 - 1.4.3 サーバーにアップロードする
 - 1.4.4 自動キャリブレーションデータを作成する
 - 1.4.5 キャリブレーションデータを割り当てる
 - 1.4.6 キャリブレーションの方法を選択する
 - 1.4.7 キャリブレーションの確認印刷をする
- 1.5 スキャナーの調整
 - 1.5.1 スキャナ調整ファイルを作成する
 - 1.5.2 スキャナ調整ファイルを削除する
 - 1.5.3 サーバーにアップロードする
- 1.6 自動キャリブレーションの精度を向上させたい場合
- 1.7 RGB用ICCプロファイルを読み込む
 - 1.7.1 RGB色補正プロファイルを読み込む
 - 1.7.2 RGB色補正プロファイルを割り当てる
 - 1.7.3 RGB出力プロファイルを読み込む
 - 1.7.4 RGB出力プロファイルの名前を変更・削除 する
 - 1.7.5 RGB出力プロファイルを割り当てる

- 1.8 CMYKプロファイルを作成する
 - 1.8.1 測色データを作成する
 - 1.8.2 CMYKプロファイルを作成する
 - 1.8.3 CMYKプロファイルを登録する
- 1.9 用意されているカラープロファイルの種類
- 1.10 ユーザー調整カーブを作成する
 - 1.10.1 ユーザー調整カーブを作成する
 - 1.10.2 ユーザー調整カーブをコピーする
 - 1.10.3 ユーザー調整カーブを更新・名前を 変更・削除する
 - 1.10.4 ユーザー調整カーブを割り当てる

第2章 プリントの調整と設定

- 2.1 両面プリントのずれを微調整する 2.1.1 両面プリントの微調整をする
- 2.2 プリント濃度のムラを補正する
 - 2.2.1 目視による濃度ムラ補正手順の流れ
 - 2.2.2 濃度計を使って濃度ムラを補正する
- 2.3 用紙に合わせて転写電圧を調整する
- 2.4 白黒印刷の連続プリント時に用紙間隔を調整する
- 2.5 EPS(JPEGエンコーディング)画像の扱いに ついて
- 2.6 Kオーバープリントの設定
- 2.7 プリントオプションについて

第3章 リファレンス

- 3.1 WebManager
- 3.2 StatusMonitor(Macintosh)
 - 3.2.1 サーバーに接続する
 - 3.2.2 StatusMonitorのウィンドウ
 - 3.2.3 StatusMonitorを終了する

第4章 フォントについて

- 4.1 市販フォントのインストール
- 4.2フォント情報の確認とバックアップ
- 4.3 代替フォントの指定

第5章 その他の情報

- 5.1 エラージョブメッセージ一覧
- 5.2 プリンタードライバーのインストール
 - 5.2.1 Windows 95/98/Me用 プリンタードライバーのインストール
 - 5.2.2 Windows NT 4.0用プリンタードライバー のインストール
- 5.3 Microsoft Windows Networkで使用する場合
- 5.4 Windows 2000/XPで共有プリンターを使う 場合
- 5.5 Mac OS XからIPPを使う場合
- 5.6 NetWareで使用する場合
- 5.7 TCP/IPからのプリント使用制限の設定
- 5.8 AppleTalkを使用する場合の注意事項
- 5.9 PostScriptファイルを作成する
 - 5.9.1 Macintoshの場合
 - 5.9.2 Windowsの場合
- 5.10 SunRasterとXWDについて
- 5.11 ディスプレイの調整
- 5.12 リカバリーCD-ROMの使い方
- 5.13 カスタムサイズの用紙へのプリント
- 5.14 セキュリティに関する設定
 - 5.14.1 Administratorのパスワードについて
 - 5.14.2 FTPの匿名アクセスについて
- 5.15 使用上のご注意
- 5.16 eye-one_Readerと測色器について
 - 5.16.1 eye-one_Readerの操作
 - 5.16.2 測色器の使い方
- 5.17 用語集

索引

索引

٥	亏・央致	
	AppleTalkの設定	10
	CMYK色補正	79
	CMYKシミュレーション	79
	DropPrintLite	57, 68
	Eメールプリント	50
	FAQ	91
	FTP	55
	Image Enhancement	84
	IPアドレスの設定	8
	Kオーバープリント	85
	PDF受信機能	50
	Print Server Seriesタブ	86
	Q&A	91
	RGB色補正	78
	RGBガンマ補正	78
	RGBグレーをKに置換	85
	RGB黒をKに置換	85
	RGB出力インテント	79
	RGB出力プロファイル	78
	RGBホワイトポイント	78
	ServerManager	. 38, 70
	ServerManagerの設定	11
	TCP/IPの設定	12
	WebManager	
	Windows 2000のアカウント	9
ァ		
	アップレットの作成	
	厚紙	46
1		
•		
	色分版合成機能	48
I		
	エラーウィンドウ	
	エラーシート エラージョブメッセージー覧	
	エラーメッセージ	89
オ		
	オプション製品	
	<u> </u>	

力		
	拡張メモリーの取り付け	83 84 77 56 77
	クライアントPCの動作環境グレースケールの自動検出	16 84
σ	原稿タイプ	
	コメントコンポジット特色補正	56 80
ע	サーバーからダウンロード サーバー環境の設定 サーバーで編集する サーバーの起動 サーバーの停止	18 8 .37 6
シ	市販フォントのインストール	31 83 94 44 71 70 72
- •	スタートアップページ	13

セ		••••
	セキュリティプリント	86
	設置	4
	設定情報のバックアップ	43
	設定ファイルの作成	68
	セットアップ	2
.,		
ソ		
	送信先設定	
	送信先追加ダイアログボックス	
	ソフトウエアのインストール	16
=		
	ディスプレイ	
	手差し手動両面	76
 		
•		
	同梱品 トラブルシューティング	
	トラフルシューティング	91
ネ		
	ネットワーク状態ウィンドウ	71
	インドラーラ (水窓 フィンド・フ	<i>/</i> I
八		
	ハードディスクの取り付け	96
	排出指定タブ	
	5/1=12/67	
フ		
	プリンタードライバー	66
	プリンタードライバーのインストール	
	(Macintoshの場合)	21
	プリンタードライバーのインストール	
	(Windowsの場合)	
	プリンターの作成 (Mac OS X用)	
	プリンタモード	
	プリントオプション	
	プリントする	
	プレビューウィンドウ	
	プロファイル設定	68
^		
	ページタブ66,	7 0

Y		
	マシン状態ウィンドウマシン状態の詳細	
メ		
ュ		
	ユーザー情報タブ67, ユーザータブ ユーザー調整 優先印刷	. 85 . 80
3		
	用紙	. 44
	ログインする	. 11

商品のお問い合わせ先について

● この商品の保守、操作、修理(内容・期間・費用など)のお問い合わせ、 消耗品のご購入について、および本機を廃却する場合は、 商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、 または商品センターにお問い合わせください。





表面

裏面

お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンティングシステムズプリンターサポートデスクにお問い合わせください。(各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウエアメーカーの問い合わせ窓口にお問い合わせください。)

フリーダイヤル

フジゼロックス

0120-66-2209 FAX: 03-3342-1552

フリーダイヤル受付時間: 土曜、日曜、休祝日を除く9時~17時30分、東京でお受けします。

ただし、通話地域制限がある内線電話機からはご利用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。 表記の窓口は日本国内のお客様に限らせていただきます。

弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。 保守サポートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械No.」、もしくは商品の背面または側面 の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」「SER#」を事前にご確認ください。

●富士ゼロックス、および富士ゼロックスプリンティングシステムズに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センター にご連絡ください。

フリーダイヤル受付時間:土曜、日曜、祝日を除く9時~12時、13時~17時、東京でお受けします。ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話からはご使用になれません。全国通話ができる

●インターネットホームページで富士ゼロックスプリンティングシステムズの商品全般に関する情報、最新ソフトウェア等を提供しています。

http://www.fxpsc.co.jp